NEC日本電気株式会社

目 次

第1章	概 説	. 1
1.1	TK-80のシステム概要	· 1
1.2	TK-80の仕様 ·····	. 3
1.3	オーディオ・カセットの利用	4
1.4	システムの拡張性	4
1 . 5	電源に関する注意事項	6
第2章	組み立て	7
2.1	組み立て作業の進め方	7
2.2	キット部品の確認	8
2.3	道具の準備	11
	2.3.1 必要な道具,材料	11
	2.3.2 あると便利な道具	11
2.4	ハンダ付けに関する注意	11
2.5	組み立て	13
	2.5.1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け	13
	2.5.2 抵抗器の取り付け	13
-	2.5.3 ダイオードの取り付け	1 5
	2.5.4 コンデンサの取り付け	16
	2.5.5 トランジスタの取り付け	17
	2.5.6 LEDの取り付け	18
	2.5.7 ICの取り付け	18
	2.5.8 ICソケットの取り付け	1 9.
	2.5.9 水晶振動子の取り付け	20
•	2.5.10 トグル・スイッチの取り付け	21
	2.5.11 キー・スイッチの取り付けおよび配線	2 2
2 6	検査	2.5
2.7	ICソケットへのICの実装	2.5

2.8	電源の取り付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 7
2.9	動作の確認	2 8
2.10	トラブル対策	29
第3章	モニタプログラムとその操作方法	3 5
3,1	概 要	3 5
3.2	基本的な操作方法	3 5
3.3	基本的なプログラミング操作例	36
3.4	プログラミングに関する基本的な注意事項	40
3.5	バッテリによるメモリデータの保存	41
3.6	モニタプログラムの詳細な説明	44
	3.6.1 モニタプログラムのスタート	44
	3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定…	44
	3.6.3 データのセット	44
	3.6.4 キーコマンド	4 5
	3.6.5 ステップ動作	5 0
	3.6.6 ブレーク動作	50
	3.6.7 レジスタの表示	5 2
	3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル	53
	3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示	54
3.7	TK-80メモリマップ	5 6
3.8	モニタ・アセンブル・リスト	5 9
第4章	モニタサブルーチン	7 3
4.1	概 要	73
4.2	サブルーチンの考え方	7 3
4.3	サブルーチンの機能説明	7 6
	4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン	7 6
	4.3.2 アドレスレジスタ, データレジスタ 表示サブルーチン····································	79
	4.3.3 キー入力サブルーチン(1)	81
	4.3.4 キー入力サブルーチン(2)	9 1
	4.3.5 シリアル出力サブルーチン	9.2

	4.3.6 シリアル入力サブルーチン 94	
	4.3.7 タイマ・サブルーチン 96	
第5章	TK-80ハードウェア 99	
5.1	マイクロコンピュータの基本的な	
	システム構成 ············ 9 9	
5.2	TK-80のシステム構成 101	
	5.2.1 CPU部のシステム構成 103	
	5.2.2 ROM, RAMの構成 ····································	
	5.2.3 表示回路とDMA転送 108	
	5.2.4 プログラマブル・ペリフェラル・ インタフェース(PPI)とキーボード回路… 109	
-	5.2.5 μPD8255(PPI)のプログラミング法 111	
v	5.2.6 APD8255の使用上の注意事項 114	
	5.2.7 アドレス/データ信号端子 115	
第6章	TK-80CMTインタフェース 117	
6.1	概 要	
6.2	データのフォーマット	
6.3	データの送信	
6.4	変調回路	
6.5	データの受信	
6.6	復調回路	
6.7	インタフェース製作および使用法 122	
	6.7.1 部品表 … 122	
	6.7.2 テープへの録音124	
	6.7.3 データのロード125	
第7章	TK-80用電源回路例127	
7.1	3 端子レギュレータを使用する場合 127	
7.2	バッテリー動作	

付図. I	プリント基板端子配列表	131
付図. II	TK-80回路図	133
付図. Ⅲ	プリント基板部品面図	135

第1章 概 説

はじめに

TK-80トレーニング・キットは、これからマイクロコンピュータを理解し、実際に使って見ようという方の便宜のために設計された8ビット・マイクロコンピュータのキットで、組み立てに必要な全部品と説明書が含まれています。従ってあなたは組み立て説明書の指示通りに部品を取り付けていけばキットを完成させることができます。


組み立てたセットは,プログラミング手段としてキー・ボード・スイッチと16進数表示の8桁ディスプレイを備えていますので,電源を接続するだけですぐにプログラムを書き込んで,その場でそのプログラムを実行することができます。説明書の中には興味深いプログラム例が示されていますので,その通りプログラムしていけば楽しみながらプログラム・テクニックを少しずつ習得していくことができます。

このようにTK-80 キットは、マイクロコンピュータのハードウェアとソフトウェアを具体的に体験しながら学ぶことができるため、極めて短時間でこの分野の知識を習得することができます。

このキットで採用している回路は、トレーニング・キットとしての機能を目的として低価格、簡略化を計っており、量産機種には不向きの部分もありますので、直接の採用はお控えください。 なお当社は、特許権等に関する一切の責任を負いませんので、御了承ください。

注意 部品キットの開封は、マニアルの中で組み立ての指示があるまで行わないでください.

写真1-1 完成したTK-80キット



1.1 TK-80のシステム概要

図1-1 TK-80のシステム構成




図1-1にTK-80のシステム構成を示します。このシステムは動作に必要な全回路を1枚のプリント・ボードに実装した極めてシンブルな構成になっています。このためボードへの部品取り付けが完了すると、外部より2種類の電源を供給するだけで、すぐにシステムを動作させることができます。

はじめに RESET キーを押すと、PROMに書き込まれているモニタ・プログラムが動作を開始します。モニタ・プログラムは、データや命令をキーボードからメモリに書き込んだり、読み出したりするためのプログラムです。この時メモリ番地とデータはそれぞれ16進数表現で、8 桁の数字表示用 LEDに表示されます。PROMを取り付けるスペースは4個分あり(PROM1個のサイズは256ワード \times 8 ビットです)。その内モニタ・プログラムに3 個がすでに使われていますので、残り1 個のスペースがユーザ・プログラム用として使用できます。

RAMはポード上に1,024バイトまで実装できますが(RAM 1個のサイズは256ワード×4ビット),最小構成では2チップ・256バイトで動作可能です。RAMを最小構成から順に増やして行く場合には,メモリ番地の大きい方から小さい方へという順番で実装して行きます。これはモニタ・プログラムで使用するスタック・エリアとワーキング・エリアがRAMの実装されるメモリ番地の最後にとられているためです。

TK-80で使用するRAMは,消費電流の非常に少ないCMOSですので,乾電池でバック・アップすれば他の電源を切っても,記憶した内容をそのまま保持することができます.

プログラマブル・ベリフェラル・インタフェースLSIは、キーボード回路のスキャニングに使用されます。また入出力ポートの内2本がシリアル・データ転送用に使用されます。シリアル・データとTK-80で使用されるパラレル・データとの変換は、モニタ・プログラムがソフトウェア上の処理で行っています。このシリアル・データ転送ラインにオーディオ周波数での変復調回路を追加すれば、簡単にオーディオ・テープ(カセット・テープが手軽です)を外部記憶装置として使用できます。

オーディオ・テーブへの書き込み,読み出しのためのソフトウェアはモニタ・プログラムに含まれています。最も簡単な変復調回路は(第6章を参照してください), $IC2 \sim 8$ 個とダイオード,抵抗,コンデンサおのおの数本で構成できますので,TK-80 のプリント・ボードのフリー・エリアとして残されているスペースに組み込むことができます。

1.2 TK-80の仕様

クロック周波数 2.0 4 8 MH z (1 8.4 3 2 MH z クリスタル使用)

ROM実装容量 (MAX) 1,024バイト (ボード上MAX) RAM実装容量 (MAX) 1,024バイト (ボード上MAX)

パラレル I/O ポート 8 ビット× 3 ポート (入力,出力はプログラム可能)

入力装置 キーボード・スイッチ 25個(標準)

表示装置 8桁7セクメントLEDによる16進数表示

シリアル I/O 110ビット/砂のシリアル入・出力端子 (シリアルデータのロー

ド,ストア機能はモニタに含まれています)

動作モード シングルステップ,自動,をスイッチで切り換え

電源 外部電源が必要

 $+ 5 V \pm 5 \%$ 0.9 A (MAX)


 $+12V \pm 5\%$ 0.15 A (MAX)

動作温度 0°C~50°C

寸法 310×180mm (プリント基板の寸法)

1.3 オーディオ・カセットの利用

図1-2 オーディオ・カセットの接続法




TK-80のモニタ・プログラムには,すでにオーディオ・カセットを外部記憶装置として利用するための,ロード,ストア機能が含まれています.実際には図1-2のような構成で利用できます.

1.4 システムの拡張性

システムに拡張性をもたせるために,プリント・ボードのコネクタ端子にアドレス・バスとデータ・バスが引き出されています。ただし,データ・バスはTTLでドライブ能力が強化されていますがアドレス・バスはCPU (MOS) がら直接引き出されているので,大きな負荷が接続される場合には途中にバッファを追加する必要があります。

またメモリをボードの外に増設したい場合には、ボード上のメモリと追加したメモリを正しくアクセスさせるためのデコーダが必要です。このように適当なバッファやデコーダを追加すれば、システムは拡張することができます。

図1-3 基本構成のメモリ配置



- ** 最初にメモリを実装する場合は,RAM4,RAM8の位置に取り付けます(このエリアにスタックが確保されます)。
- * 次に〔RAM3, RAM7〕,〔RAM2,RAM6〕,〔RAM1,RAM5〕 の順に取り付けます.

1.5 電源に関する注意事項


TK-80 用の電源には,AC スイッチとDC スタンパイ・スイッチの両方が付いているものを使用するようにして下さい。

ACスイッチだけが付いている電源を利用する場合は,DCスイッチを外付けして, このスイッチ で電源のオン/オフを行って下さい.

備考 一般の安定化電源では,ACスイッチのオン/オフ時に電源トランスに発生したサージ が直流出力にのって、スパイク状の異常電圧を誘起することがあります。

この異常電圧は,その程度によりますが最悪の場合には I C などの素子に悪影響を与えます.

(1) 好ましい電源




DC 出力をOFF にできるスイッ チが付いている電源が好ましい。

投入順序 AC SW ON ↓ DC SW ON

(+5V,+12Vのスイッ ッチが独立している場合に は+5Vを先に投入して下 さい

(2) DCスイッチの外付け



切断順序 DC SW OFF ↓ AC SW OFF


(+5V,+12Vのスイッ チが独立している場合には +12Vを先に切断して下 さい

第2章 組み立て

2.1 組み立て作業の進め方

TK-80キットの組み立ては、図2-1の順序で行ってください。

図2-1 組み立て作業の進め方




2.2 キット部品の確認

キットには、次の部品が含まれています。組立て前に必ず確認してください。


部品の中にはMOS LSIのように静電気に対して敏感な素子も含まれていますので、 前面にパックされている部品は指示があるまで取付け台からはずさないでください。

(1) 前面にパックされている部品



(2) 箱の内側に格納されている部品

図2-2 箱の内側の部品配置



IC µP	B 201	(7400)	× 1
μ P	B 2 0 2	(7410)	× 1
μ P	B 2 1 4	(7474)	× 1
μ P	B 2 1 5	(7401)	× l
. " и Р	B 2 2 3	(7493A)	× 1
μР	B 2 3 8	(7438)	× 2
μР	В 215	5(74155)	× 2
`. 7 4e	LS 0 4	•	\times 2
ΝĖ	5 5 5		× 1
ICソケッド	4 0	ピン・	× 2
	2 8	ピン	× 1
	24	ピン	× 3
	2 2	ピン	× 4.
	16	ピン	× 1
プリント基板	(大)		× 1
プリント基板	(小)		× 1
プリント基板	用コネク	· 9	× 1
キー取付用プ	ルミ板		× 1
キー用文字シ	′ール		1組
ピニール袋(1)			
ビス			× 7
ナット			× 7
ワッシャ		•	× 7
スペーサ (長	[)		× 3
スペーサ (短	i)		× 4
ゴム足			× 7
スズメッキ紡	材		2 m
エンパイア・	チューフ	,•	1 m
ピニル線材			1 m
ビニール袋(2)			
抵抗器 5			× 8
	lKΩ		× 2 4
•	.1 ΚΩ		× 8
	0ΚΩ		× 8
	5 KΩ		× 8
	зкΩ		× 8
5	$1 \text{K}\Omega$	¼ W	\times 2

コンデンサ 1 # F 1 5 W V 10 # F 2 5 W V 15WV 0.0 1 \(\mu \) F 5 0 W V セラミック トランジスタ 2 S A 7 1 3 ダイオード SD13 $1S953/954 \times 2$ トグルスイッチ 双極双投 \times 1 単極双投 \times 1

確認の結果、1個でも不足していた場合は、購入先の日本電気または特約店の販売担当へ連絡してください。

写真2-1 TK-80キット



2.3 道具の準備

2. 3. 1 必要な道具,材料

ロハンダごて ロニッパ ロテスタ ロハンダ

ハンダごては,25W程度の小型で,こて先の細いものが必要です.古くなったこて先は新しいものと交換してください.ヒータとこて先の絶縁不良のものは絶対に使用しないでください.

ハンダは"ヤニ入りハンダ"を使用してください。ハンダの線径は $0.7~\text{mm} \sim 1.0~\text{mm}$ のものが適当です。太すぎますとハンダが多く,盛り上がり過ぎて隣りのパターンとのショートの原因になりやすいのでよくありません。

2. 3. 2 あると便利な道具

o拡大鏡 o十字ドライバ o先き細ペンチ


〇ハンダ吸い取り用のフラックス含有編線

拡大鏡はハンダ付け完了後,配線バターンが"ハンダくず"や"細いハンダの糸"でショートしていないかを調べるのに便利です。虫めがね,ルーベなどなんでも結構ですが,あると重宝なものです。

2.4 ハンダ付けに関する注意

ハンダ付けの前にハンダごての手入れを行うように心掛けてください。こて先の太いものや古くなってボロボロになっているものは不適当です。ヤスリで磨くか新しいものと交換してください。またこて先とヒーダが絶縁不良になっていますと、半導体部品を破壊する恐れがありますので、一度テスタで絶縁状態を調べてください。


図2-3 ハンダ付け手順



ハンダ付け作業は次の手順で行います。

- (1) まず部品を取り付け穴に差し込み、裏返しにします。この時クッションとなるものを下に置くと部品がしっかり押え付けられます。
- (2) ハンダごてのこて先に少量のハンダを付け、ハンダになじませて置きます.
- (3) ハンダごてをハンダ付けする場所とリード線に密着するようにあてがって加熱します。ほぼ 同時か少し遅れてハンダ線をこの場所にあてがうとハンダが溶け始めます。ハンダがスルーホ ールの穴に吸い込まれ、接合部に行きわたったらハンダとハンダごてを離します。
- (4) 不要のリード線をニッパで切り捨てればハンダ付けは完了します。半導体部品は長時間過熱 することはできませんので、この作業は2~3 秒程度で終わるようにしてください。
 - 注 ハンダは多く盛り過ぎないように注意してください。余分のハンダは隣りのパターンへ流れたり、思わぬ障害になることがあります。特にICソケットを取り付ける際には、できるだけ少量のハンダで済ませてください。ブリントの穴はスルーホールですので、ハンダは片面だけで良く裏面までしみ込ませる必要はありません。あまりハンダを流し込み過ぎますと、ソケットに隠れて見えない部分でピン間のショートを起こすことがありますので注意してください。

また、ブリント・ボードの上で不用意にバンダごてを振るのは避けてください. 落 ちたハンダが思わぬ場所に入り込んで気が付かないことがありますので注意してくだ さい.



注(1) このキットではプリント・ボードのハンダ部分以外は、レジストでカバーされていますので、ブリッジは起こりにくくなっていますが念には念を入れてください。


2.5 組み立て

2. 5. 1 スペーサとアルミ・ボードの取り付け

プリント・ボードの下面にスペーサとキー取り付け用アルミ・ボードを取り付けます.

キーはまだ取り付けないでください。

図2-4 スペーサとアルミ・ボードの取り付け



2. 5. 2 抵抗器の取り付け

抵抗はブリント・ポード上では、(a)のように白い線で表示 (a) されていますので、(b)のように白い線の両端の穴に取り付け R15 でください。 (b) また、(c)のように線の途中に穴がある場合は無視して、(d) R15 ではり両端の穴に取付けてください。 (c) 抵抗は全部で66個あります。R1から順にR66まで表 R16 でして示す値に応じて取り付けてください。 (d) アリント・ボード上の取り付け位置は、付図(I)を参考にしてください。 R16


取り付けの終わった部分は色鉛筆で, のように塗りつぶしておくと間違いがありません. R.15


表 2 - 1 抵抗器部品表

番号	抵抗値	カラーコード	番号	抵抗値	カラーコード
R 1	5.1 KΩ	禄·茶·赤	R34	33 ΚΩ	橙・橙・橙
2	10 ΚΩ	茶・黒・橙	3 5	33 KΩ	"
3	5.1 KΩ		3 6	33 ΚΩ	· "
4	10 ΚΩ	<u> </u>	3 7	33 KΩ	. "
5	5.1 KΩ		38	33 KΩ	"
6	10 ΚΩ	ļ.	39	33 K O	<i>"</i>
7	5.1 KΩ]	40	33 KΩ	"
8	10 ΚΩ		41	33 KΩ	<i>#</i>
9	5.1 KΩ		4.2	15 KΩ	茶・緑・橙
10	10 ΚΩ		48	15 ΚΩ	"
11	5.1 ΚΩ		44	15 ΚΩ	#
12	10 ΚΩ	Ì	4.5	15 ΚΩ	. #
1 3	5.1 KΩ		46	15 ΚΩ	#
14	10 ΚΩ	ì	4.7	15 ΚΩ	//
1.5	5.1 KΩ	Ì	4.8	15 ΚΩ	#
16	10 ΚΩ		4.9	15 ΚΩ	# .
17	i KΩ	茶・黒・赤	5 0	1 ΚΩ	茶・黒・赤
18	5 1 Ω	緑・茶・黒	5 1	51 KΩ	緑・茶・橙
19	51 Ω	. "	5 2	1 ΚΩ	茶・黒・赤
20	51 Ω	"	5 3	1 ΚΩ	"
2 1	1	"	54	51 KΩ	緑・茶・橙
2 2	5 1. Ω.	. #	5 5	1 ΚΩ	茶・黒・赤
2 3	51 Ω	• #	56	1 ΚΩ	. "
24	5 1 Ω	//	57	ι ΚΩ	,,
2 5	51 Ω	"	5 8	1 ΚΩ	"
26	ι κΩ	茶・黒・赤	5 9	1 ΚΩ	#
27	1 . ΚΩ	.) "	6 0	1 ΚΩ	"
2 8	1 ΚΩ	//	61	1 ΚΩ	//
2 9	1 ΚΩ	# .	* 62	ι ΚΩ	#
3 0	1 ΚΩ	/ //	63.	1 ΚΩ	# .
31	1 ΚΩ	<i>"</i>	64	1 ΚΩ	"
3 2	1 ΚΩ	<i>"</i>	65	1 ΚΩ	"
3 3	1 ΚΩ	#	6.6	1 ΚΩ	

備考 抵抗器はすべて¼W,許容差±10%です。

* R62の取り付け位置は下図のようになります。間違わないよう注意してください。






2. 5. 3 ダイオードの取り付け

表2-2 ダイオード


番 号	品 名	規格
D 1	ゲルマニウム・ダイオード	S D 13
2	"	"
3	シリコン・ダイオード	18958/954
4.	ゲルマニウム・ダイオード	S D 13
5	"	"
6	シリコン・ダイオード	18953/954

ダイオードはすべてガラス封入タイプですので、リード線を曲げる時、ガラスに力が加わらないように注意してください。



ダイオードには図2-5のように、品名を示す2桁のカラーコードが付いています。 極性はこのカラーコードの付いている方がカソード側ですので、間違わないように取り付けてください。

図2-5 ダイオードの品名および極性表示



18958/954の表示

SD13の表示

2. 5. 4 コンデンサの取り付け

コンデンサは全部で39個あります。その内CL,C2,C8,C6は回路の動作上,絶対必要なものであり,それ以外は電源のバイバス・コンデンサとして使われます。


C1, C2, C3, C6を最初に取り付ければ確実です。

表2-3 最初に取り付けるコンデンサ

番号	品 名	規格
C 1 2 3 6	タンタル・コンデンサ セラミック・コンデンサ タンタル・コンデンサ セラミック・コンデンサ	1 # F 1 5 W V 0.0 1 # F 2 5 W V 1 # F 1 5 W V 0.0 1 # F 2 5 W V

注 C1,C3はタンタル・コンデンサで有極性ですので、プリント基板上には図2-6の極性となるように取り付けてください。

図2-6 C1,C3の取り付け方向



次にC37,C38,C39を取り付けます。この3つもタンタル・コンデンサですので極性には十分注意してください。

表2-4 極性に注意するコンデンサ


番号		名	規	格
C 1	タンタル・	コンデンサ	1 # F	15 WV
3	· "	#	1 # F	15 WV
3 7	<i>"</i>	#	2 2 # F	15 WV
8 8	<i>"</i>	#	10#F	25 WV
3 9	"	· #	22 # F	15 WV

最後にC4, C5, $C7\sim C36$ を取り付けます。これらはすべて電源バイバス用コンデンサです。極性はありません。

表2-5 バイパス用コンデンサ

番号	口口	名	規	格	
C 4	セラミック・	コンデンサ	0. 0 1 # F	5 0 W V	
5	"	#	0. 0·1 # F	5 0.WV	
7~36	"	. #	0.01#F	5 0 W V	

コンデンサの取り付け位置を示す記号で、マークの中に2 個以上の穴がある場合は、両端の2 つの穴が正しい取り付け穴です。



*セラミック・コンデンサの形状
108は、10×10⁸ PF
すなわち0.01#Fを示します.


2. 5. 5 トランジスタの取り付け


トランジスタはLEDのドライプ用に8個使用します。プリント基板には一〇のようにマークされていますので、真上から見てマークとトランジスタの外形が一致するように取り付けてください。

表 2 - 6 トランジスタ

番 号	品	名	規	格
TR1~8	PNP ダーリ	ントン・トランジスタ	2 S A	A 7 1 8

取り付けの高さは低い方が安定して 良いのですが、リードを無理に変形させない程度(3 mm位)としてください。





2. 5. 6 LEDの取り付け

LEDは8個あります。それぞれ位置がすれないよう、同じ高さに取り付けてください。


表 2 - 7 LED.

番号	品 名	規格
LED1~8	7セグメントLED	S N 7 1 3 A

図2-7 LEDの取り付け方

〇正しい取り付け方向

×誤った取り付け方向









小数点が下側(トランシスタの並ぶ側)となるように取り付けます。

2. 5. 7 I Cの取り付け

ソケットを使用しないI Cは,ブリント基板に直接ハンダ付けします.

表 2 - 8 ハンダ付けするIC

番号	品 名	機能
IC 1	SN74LS04 µPB 201 (7400)	Hex Inverter Quad 2—Input NAND
8	μPB 214 (7474)	Dual D Flip-Flop
4. . 5	иРВ 202 (7410) иРВ 215 (7401)	Trip 3-Input NAND Quad 2-Input NAND Q/C
6 7	μPB 223 (7493A) μPB 2155 (74155)	4-Bit Binary Counter Dual 2-4 Decoder
8 9	μPB 2155 (74155) SN74LS04	Hex Inverter
10	μPB 238 (7438) μPB 238 (7438)	Quad 2-Input NAND Buffer Q/C
28 29	μPB 8212 NE 555	8-Bit I/O Port Timer

ブリント基板上のIC取り付け位置は,右図のように マークされていますので,その番号と同じ品名のICを 取り付けてください、またICパッケージの"くぼみ"

2 0 1

の方向もマークと一致するように注意してください (・印は1ピンの位置を示します).

I CおよびLEDの取り付け方向は、絶対に間違わないよう 注意してください。

注 各ICは最初に対角線上の2ピンだけをハンダ付けして、もう一度間違って取り付けていないか念を入れて確認し、その後で全部のピンをハンダ付けしてください。全ピン、ハンダ付け終了後ではきれいに取り外す事はまず期待できないと考えてくだざい。

もし間違って取り付けていることがわかった場合は、ハンダ付けしたピンのハンダを完全に吸い取ってから軽くこじるようにして抜き取ってください。

ハンダを吸い取るためには,平編線にフラックスをしみ込ませたものが"SOLDER TAUL"の商品名で市販されていますので利用すると便利です。これを使ってきれいにハンダを吸い取るコツは,いつも編み線の新しい部分を使用し,ハンダがにじんできた部分はどんどん捨てていくことです。この方法は毛細管現象を利用して溶けたハンダを編み線に吸い込むもので,ハンダ除去の方法としては非常にすぐれています。


2. 5. 8 ICソケットの取り付け

ICソケットは11個使用します.

表 2 - 9 ICソケット

ピン数	使用するIC
40 ピン	μ P D 8 0 8 0 A
40 ピン	μ P D 8 2 5 5
28 ピン	μ P B 8 2 2 8
24 ピン	μPD454 PROM1
24 ピン	μPD454 PROM2
24 ピン	μPD454 PROM8
22 ピン	µPD5101 RAM3
22 ピン	μPD5101 RAM4
22 ピン	μPD5101 RAM7
22 ピン	μPD5101 RAM8
16 ピン	μPB8224

ソケットのくぼみのある方向と、プリント基板上のICマークのくぼみとを合わせて取り付けてください。最初に対角線上の2ピン (例えば1, 40ピン) をハンダ付けし、取り付けがゆがんでいないことを確かめてから、残りのピンを順番にハンダ付けしてください。



ICソケットとプリント基板との間にハンダが誤って入ってしまうと、ピン間のショートの原因となりやすく、しかも目視で見つけにくいものですから、くれぐれも注意してください。

ICソケットのピン間隔 (ピッチ) は254 mm (0.1インチ) と狭いので,できるだけ細いハンタ線を使用し,ハンダを盛り過ぎないようにしてください.

キットに含まれているICソケットはすべてハンダ・ディップ用で足の短いものです。このため、動作時にLSIの各端子での波形を観測する必要のある場合は、あらかじめラッピング・タイプのICソケットを取り付けておく方が便利です、ソケットの足が長いのでクリップなどによる信号線の引き出しが容易となります。

2. 5. 9 水晶振動子の取り付け

水晶振動子は右図のようにリード線を曲げて 取り付けます。

この振動子のケースはHC18/Uタイプと呼

ばれる小型のものですので、通常の利用状態ではリード線による支持だけで充分ですが、振動の多い状況での利用では、プリント基板に接着してしまうことをおすすめします。



表2-10 水晶振動子

品名	規格
XTAL	基本発振モード 18432MHz *

* 振動子のケースには周波数が刻印されていませんが,正確に18482 MHz で発振するものを出荷しております。

2. 5. 10 トグル・スイッチの取り付け


トグル・スイッチは2個取り付けます。

図2-8の取付け図のように取り付け,配線(ビニル線)は裏面で配線図通り行ってください.

表2-11 トグル・スイッチ

番号	品 名	規 格
S W 1 2	- ドグル・スイッチ #	単極双投 双极双投

図2-8 トグル・スイッチの取り付け



2. 5. 11 キー・スイッチの取り付けおよび配線

表2-12 キー・スイッチおよび取り付け用部品

品名	個 数	規格
キー・スイッチアルミ・ボード	2 5 1	・ メカニカル接点型 キー取付け板
文字シール	1	キー用文字
スズメッキ線ビニル線	·2 m. 1 m	共通ライン配線用 キー ←→ プリント・ボード配線用
エンパイア・チューブ	1 m	メッキ線用カバー

(1) キー・スイッチの取り付け

キー・スイッチは25個あります。キーは1個ずつの独立型ですので,取付け用アルミ・ボボードに取り付けて使用します。キーの文字は付属の文字シールをはがし,キーの透明キャップをはずして貼り付けてください。

+- スイッチの取り付けは,写真 2-2,図 2-9,図 2-10 を参照して行ってください。

各キーの端子の方向は ,図 2-9 の裏面配置図に従って配置すると配線が楽です。 文字シールは配線を行う前に貼りつけてください(キーが並んでしまうとキャップが取りはずせなくなります).

キーの並べ方はこの通りにしてください (上より見た図).

写真2-2 キー配置




図 2 - 9 キー配置図 (裏面)





図2-10 キーの取り付け方法




(2) キー・スイッチの配線

キーの配線はキットに含まれるスズメッキ線とビニル線を使用し、図2-11および図2-12に従って行います。


メッキ線の交叉する箇所にはエンパイア・チューブをかぶせてください。

図2-11 キー・スイッチの端子配線




メッキ面の引張りに対する強度はそれ程大きくありませんので、メッキ面に直接引き出し 線をハンタ付けすることは避けてください。


図2-12 キー・スイッチの配線(裏面)



- ①裏面より見てキーの端子の並びを図の よろがする
- ②メッキ線の共通ライン (それぞれ8個の端子を通る)を端子の穴を貫いてつくる.
- ⑤ 8本の共通ラインをそれぞれPC4, PC5,PC6ヘビニル線で接続する。



- ④同様に共通ラインを4本のメッキ線で つくる。
- ⑤その先端をそれぞれPA0,PA1, PA2,PA3へビニル線で接続する。
- ⑥RESETキーの2本はそれぞれメッキ 線(チューフをかぶせる)でRST, GNDへ接続する。



- ⑦更に 4 本の共通ラインをメッキ線でつくる.
- ❸その先端をそれぞれPA4,PA5,PA6, PA7へビニル線で接続する.

2.6 検査

ハンダ付け作業が完了すると,I Cソケットに I Cを取り付ける前に配線の状態を目視で検査します。

特に注意すべき点は , " ハンダくず " や " ハンダ糸 " によるパターン間のショートです。 パターンの間隔は狭いので肉眼では見落とす恐れがあります。このような場合 , 拡大鏡があると便利です。

また、半導体部品を実装した後での検査では、導通試験器 (例えば直接ブザーを鳴らすタイプ) の使用は避けてください。テスタを使用することをおすすめします。

2.7 ICソケットへのICの実装

MOS ICは、静電気による異常な高圧が入力端子 (ゲート) に加わりますと、破壊する恐れがありますので、注意して取り扱ってください。

静電破壊に対する対策の基本には次の3つが上げられます.

(1) 静電気を発生させないこと

- (2) 発生した静電気は逃がしてやること
- (3) ICと接触する物体はあらかじめ同電位にしておくこと

(1)のためには静電気を発生しやすいものを身の回りに置かないことと,机の上をあらかじめ濡れ雑巾で拭いて置くと効果があります。(2)(3)のルールを守る簡単な方法は手で触れることです。例えばICをソケットに挿入する前に,ICとソケットの両方を手で触って置けば同電位になります。

ただし,人体自身が帯電しているとかえって悪影響をおよぼしますので,アースに対して少しでも リークしやすい物に触れてから行ってください. ジュータンの上をスリッパで歩いた後は,特にこの 点に注意してください.

パックからMOS IC を抜き取る時は,必ずアルミ・シートに手で触れてからにしてください。 またソケットに挿入する場合も,その前にソケットの足に手で触れてください。

ソケットから MOS IC を抜いて他の場所へ置く場合には,置く場所(例えば銀紙の上)にまず手を触れてください。

静電気に対して万全を期じたい方は,台所に行ってください。多分そこにはステンレスの流し台が あると思います。

MOS ICの入力ゲートには過電圧に対する保護回路が入っていますので、一般的な注意事項を 守っていれば普通は大丈夫ですが、上記の注意事項はいつも憶えておいてください。

上記の点を考慮しながら、指定されたソケットへそれぞれのICを挿入してください。

I Cの方向はプリント基板に表示されていた通りの方向です。 I Cを挿入する場合には、少し差し込んだ状態で全てのピンが無理なく挿入されつつあることを確認してから押し込んでください。

PROM (454) 3個には品名とは別に、0、1、2のマークが付けてありますので、それぞれ PROM1、PROM2、PROM3の位置に取り付けてください。このPROMには基本的な動作を制御 するモニタ・プログラムが分割して入っているため、正常な位置でないと動作しませんので注意してください。





写真 2-3 PROM, RAMの実装

2.8 電源の取り付け

電源は外部から供給します. (1.5 電源に関する注意事項を参照して下さい). プリント基板の GND,+5V,+12V 用のハンダ付けエリアから直接リード線を引き出すか,または付属のプリント基 板用コネクタの該当する端子を利用して供給します. 端子配列は付図 I を参照して下さい.


必要な電源 +5V ±5% 0.9A以上 +12V ±5% 150mA以上




重要 電源は+5 V \rightarrow +1 2 Vの順に投入してください(同時であれば可). 電源切断は逆に+1 2 V \rightarrow +5 Vの順に行ってください(同時であれば可).


2.9 動作の確認

トクル・スイッチ 2 個はそれぞれ ENABLE, AUTO側に倒しておきます。電源投入後, RESET キーを押して離せば、8 桁の LEDは全桁ゼロを表示します。 LEDが点灯しないか, でたらめな値しか表示しない場合は,部品取り付けの再点検が必要です。




基本的な動作チェックを下に示す通りのキー操作で確認してください. LEDの表示の変化も示しておきます (××印は無視してください).





ここでMOD切換用トグル・スイッチをSTEP側に倒し、続けてキーを押していきます。



上記キー操作に従って,表示が正しく変化すれば,あなたの組み立てたキットはほぼ完全に動作しております。

2.10 トラブル対策

確認の結果,正常に動作していない場合には,次の点に注意してもう一度部品の取り付けに誤りが ないかをチェックしてください。

- (1) ICは正しい位置に正しい方向で取り付けられているか
- (2) 抵抗,コンデンサも正しく取り付けられているか
- (3) ハンダでショートしている箇所がないか
- LED表示が全然なされない場合には,すぐに電源を切って電源系統に異常がないかを調べてくだ

全桁表示はするがキー人力を行ってもその数値が表示されない場合は,CPUが正常に動作していないことが考えられます。

この時トランジスタラジオを近づけますと,正常に動作していれば雑音が入り,キーを押した状態と離した状態では音色が異なるのがわかります。

図2-13 LSI,ICピン配列一覧表

.

4PD8255

アル周辺インタフ

4PD8080A

8.0

μPD454	2048ビット EE PROM	CS	μPB214C/D(7474)	V e CLEAR D CLOCK PRESET 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	μPB238D(7438) Vec B4 A4 Y4 B3 A3 Y3 I4 I3 I2 III I0 0 8 1	NE/SE555 Ground 1 Trigger 2 Out put 3 Reset 4 5 Control Voltage
$\mu \mathrm{PD} 5 1 0 1$	1024ビット・スタティックRAM	A ₂ = 1	D(7410)		# P B Z Z 3 C / D (7 4 9 3 A) INPUT A NC A D GND B C A B C D INPUT A B C D INPUT B R0(1) HO Ø NC Vee NC NC	SN 7 4 L S O 4 Table 12
μPB8212	8ビット1/0ボート	DS. [] 24 Vec MD [2 28 INT DI, [8 22 DI, DO, [4 21 DO, DI, [7 18 DI, DQ, [8 17 DO, DQ, [8 17 DO, STB [11 14 CLR GND [12 13 DS,	μPB202C/D(7410	Vec A1 Y:	A3 A B Z Z S C INPUT A B INPUT A B INPUT A B INPUT A B INPUT B B B B C C INPUT B B B B B B C C INPUT B C C C C C C INPUT B B B B B B B C C INPUT B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	SN74
μPB8224	クロックジェネレータ・トライン	RESET 1 16 Vec(+5V) RESIN 2 15 XTAL1 RDYIN 3 14 XTAL2 READY 4 18 TANK SYNC 5 12 OSC (TTL) 6 11 0 0 STSTB 7 10 0 STSTB 7 10 0 STSTB 7 10 0 STSTB 7 10 0	μPB20.1C/D(7400	Vec B4 A4 X4 B3 A3 Y3 I4 I3 I2 I1 I10 9 8 A1 B1 Y1 A2 B2 Y2 GW	ν _c ς γ ₄ B ₄ Λ ₄ γ ₃ B ₃ γ ₆ γ ₇ B ₁ A ₄ γ ₃ B ₃ γ ₆ R ₄ R ₃ R ₃ R ₃ R ₄ R ₃ R ₃ R ₄ R ₄ R ₃ R ₃ R ₄	μ P B 2 1 5 5 D (7 4 1 5 5 5) DATASTROBE A Vec. 2C 2G SHETTY, 2Z 2 2X 1 To 15 14 15 14 15 14 14 14 14 15 14

第3章 モニタプログラムとその操作方法

3.1 概 要

どんなコンピュータでもプロクラムなしには、何も仕事をすることができません。そのプログラム はメモリに書かれますので、コンピュータにはプログラムを"メモリに書く"とか、"メモリの内容 を調べる"といった基本的な機能が必要となります。

さらに、プログラムがメモリに書き込まれても、そのプログラムが正しく、思った通りに動作してくれるかどうかチェックするための手段も必要です。このような機能は、複雑なハードウェアを備えれば実現できますが、TK-80では、この基本的な処理の大部分をプログラムでソフトウェア的に実現しています。

このプログラムはモニタプログラムと呼ばれ、EEPROM(#PD454)に書き込まれた形で、キット部品の中に含まれております、(ソフトウェアが"部品"と同じようにLSIの形で届けられるわけで、こういう所がマイクロコンピュータの便利な所です)、

3.2 基本的な操作方法

モニタの詳しい説明は後回しにして、早くとのコンピュータにプログラムを入力できるようにした い方は、この項を読んでください。

(1) 電源の投入

電源は+5Vを先に、+12Vを後で投入します.順序をつけにくいときは、+5V,+12Vを同時に投入してください。

(2) 電源を同時に投入した場合

電源を同時に投入した場合には、自動リセット回路(パワー・オン・リセット)が働いて、コンピュータにリセットがかかりますが、電源投入後は、一応RESET キーにより、コンピュータにリセットをかけてから操作に移るくせをつけましょう。

(3) 順序をつけて投入した場合

+12Vを遅らせて投入した場合には、自動リセットは働きませんので、必ず RESSET キーを押してください。


(4) モニタ・プログラム・スタート

リセットがかけられると、このコンピュータのモニタプログラムが動作をはじめ、LED表示部のすべての桁に"0"が表示されます。


それでは次に簡単なプログラミンクの例を示しますので、指示通りにキー操作を行ってください。 一通り操作方法がマスターできます。

3.3 基本的なプログラミング操作例

(1) 8200番地からプログラムを書いていきます (この通りの値をプログラムしていってくだ さい).







間違ったデータは無視して,続けて入力してく ださい.最後の 2桁だけが有効です.

WRITE INCR

 \mathbf{E}

8200 MVI A, 0AAH

MVI A, OBBH

MVI A, OCCH

JMP 8200H

WRITE INCR C

WRITE

INCR

WRITE INCR

WRITE INCR

200番地から書かれた内容をチェック

データ部の表示

ADRS SET


READ INCR

ΟK


READ INCR

ΟK


間違っていたので "BB"に直したい



8200番地からこの命令を1ステップ (1命令ずつ) 実行します.



RET



8 2 0 0 ~ 8 2 0 6 番地を繰り返し実行し、データ部の表示は AA,BB,CCのように 変化していきます.

このときはアドレスはすでにセッ


トされていますので、正しいデータ

2桁と書き込みキーを押すだけで,

データは変更されます.

READ INCR

(4) このプログラムをAUTOで実行させてみます。




モードスイッチをAUTO側にしておきます。


RUN

これでプログラムはループを繰り返し実行していますが、外から見ているだけでは、本当に 実行しているかどうかわかりません。

(5) ループをN回実行するまではAUTOで、それ以後はステップ動作をさせてみます(8202 番地を100回通過したら、ステップ動作に入ることにします).



ここでモードスイッチをSTEPにします.



INCR

RUN

プログラムはあっという間に100回実行されて アドレスは8204 データはBB×× が表示されてストップします。

この先ステップ動作が可能です.

RET

RET

(6) ステップ動作でCPU内部のレジスタの動きをチェックします。

8 2 0 0 MVI B, 0 0 6 0 0

MVI C, 0 0 E 0 0


INR B 0 4

DCR C 0 D

JMP 8 2 0 4 H C 3 0 4 8 2

まず,このプログラムを8200番地から書いてください。

今度は10回繰り返し実行してから,ステップ動作に入るものとします。



モードスイッチをSTEP側にしておきます。

10回実行されて止まります。この時のBレジスタ,Cレジスタの値を調べてみます。

B レジスタ,C レジスタの内容は,それぞれ83E9,83E8番地に格納されていますので,この番地を読み出します.



データ表示部には、OAF 6が表示されます。OAがBレジスタの値、F6がCレジスタの値です。B・Cレジスタだけでなく、CPUチップの中のすべてのレジスタはこのようにして調べることができます(詳しくは3・4・7レジスタの表示の項を参照してください)。

さらに続けて1ステップずつ実行させるには、RET キーを押します。1ステップ実行させるたびに、新しいレジスタの内容が前に調べた番地に更新されて書かれますので、もう一度同じようにアドレスをセットして、その番地を読み出せば、1ステップずつのレジスタの動きを調べることができます。

(7) 完成したプログラムをカセットテープにファイルします。

カセットテープとTK-80のインタフェースは第6章を 参照してください。

8200番地から8235番地までをひとまとめにしてファイルするものとします。

スタートアドレスの設定 エンドアドレスの設定

ここでテープレコータの録音を開始しますと、ピーという連続した音が書き込まれます。

VIIメーターが適当な録音レベルを指示していることを確めてください。

STORE キーを押すと,書き込みを開始します。 DATA

書き込み中はLED表示が消えるようになっており、終了しますと再び表示されます。 書き込みが不安な場合は,もう一度 STORE DATA キーを押せば、同じデータの書き込みが行われ ます.

(8) テープよりメモリヘデータをロードします。

テープにファイルしたプログラムには、格納されるべき番地も書かれていますので、番曲を 指定する必要はありません、テープを再生状態にすると、ピーという連続音の入っている部分 がデータより前に現われますので、 DATA キーを押します.

データを読み取っている間は、LEDの表示は消えますが最後のデータであるサムチェック ・データを読み取り、エラーがなければ、データのスタートアドレスとエンドアドレスがそれ ぞれアドレス表示部とデータ表示部に現われます.

エラーがあった場合には、

E

が表示されますので、もう一度読み込ませてください。

プログラムのスタート番地と読み込みデータのスタート番地が一致している場合には || RUN

キーを押せばすぐこのプログラムは走り出します.

読み込みエラーが続発するよりな場合には、テープへの録音レベルかテープの再牛レベルが 不適当な状態にあると思われますので、各レベルを調整した上でストア、ロードを行ってくだ さい.

これまでの操作ができれば、あなたはほぼ自由にプログラムを組んだり、デバグを行うこと ができます。

さらに深くモニタプログラムの機能を習得したい方は、第4章を学んでください、それより も早くこのコンピュータに何かをやらせてみたい方は,別冊として用意されている。

"TK-80応用プログラム"を参考にして、実際にプログラムを入力してください。

3.4 プログラミングに関する基本的な注意事項

基本構成では、RAMは512パイトが実装されており、そのロケーションは、

8200~83FF (16進表示)

です。そのうちモニタプログラムがワーキングエリアとして

83C7~83FF (16進表示)

番地を使用していますので、ユーザがプログラムを書けるロケーションは、

8200~83C6 (16進表示)

番地です。さらにユーザプログラムの中でスタックを使り命令(PUSH, CALL等)が実行され ると,ズタックが83C6番地から若い番地に向ってのびてきますので,スタックの使い方^{注(1)}をマ スターするまでは、できるだけ若い番地からプロクラムを書く(つまり高い方の番地でスタック領域 が多少ふえてもプロクラムに影響しないようにしておきます)ようにしてください、


注(1) 4.2 サブルーチンの考え方の項を参照してください.

3.5 バッテリによるメモリデータの保存

一般の半導体RAMは電源が切れると、データも消えてしまいます。しかし、TK-80で使用し ている CMOS RAM は、スタンパイ時(リード/ライト動作を行っていない状態)の消費電力が非 常に少ないので、バッテリーで長時間データを保存させることができます。TK-80の場合には、 乾電池2本(1.5V×2)を直列接続してEXT Vccの端子につないでおいてください。

そしてシステムの電源を切るときには、ます∥RESET ||キーを押し、RAM PROTECT/ENABLE スイッチをPROTECT 側に倒してから,電源を切ってください.そのまま乾電池が消耗してしまわ ないかぎり、データは保存されます。

電源を再び投入する場合には,先に電源を投入し、|| RESET || キーを押しながらスイッチを ENABLE 側に切り変えれば、再びRAMは元のデータをもったまま、使用可能な状態になります。







図3-2 モニタブログラムのフローチャー



43

3.6 モニタプログラムの詳細な説明

これまで説明した操作は,モニタブログラムの内部的な処理には一切触れませんでした.

ことでは、さらに高度な使い方をなさりたい方、もしくはモニタブログラムの中身を勉強されたい 方のために、モニタブログラムを少し詳しく説明しておきます。

3.6.1 モニタプログラムのスタート

モニタは、RESETキーが押された時、あるいはCPUプログラムカウンタが" 0 "になるような命令(JMP 0,RST 0,CALL 0等)が、実行された時にスタートします。

3.6.2 モニタプログラム・スタート時の初期値設定

モニタのエントリーは次の二つがあります。

(1) 0番地スタート

モニタを 0 番地より、スタートさせるとモニタは、そのワーキングエリアの^{注(1)}データレジスタ、^{注(2)}アドレスレジスタ、^{注(3)}プレーク・アドレス・レジスタ、^{注(4)}プレークカウンタ、注(5)キーフラグ、^{注(6)}ディスプレイ・レジスタを零クリアします。

次に、^{注(7)}スタックポインタのセーブエリアに、最初のユーザスタックとなる番地"83C7" を書き込みその後、スタックポインタを、モニタ専用エリア"83D1"にセットします。

以上のイニシャライズが終了すると、零クリアされているディスプレイレジスタの内容を、 LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

- 注(1) データキーより入力されたデータおよびメモリよりリードされたデータが、セット されるソフトウェア上のレジスタ
- (2) モニタがメモリに対して処理を行う時に参照するレジスタで ADRS キーを押すこと によって、データレジスタのデータをセットすることができます。
- (3) プレーク番地をセットするレジスタ
- (4) プレーク動作時に、ループ回数をセットするレジスタ
- (5) モニタがキーボードをセンスする時に参照されるフラグ
- (6) LEDディスプレイに表示するためのデータをセットするレジスタ
- (7) ステップおよびプレーク時にスタックポインタを退避させるためにとられているエ リア
- (2) 8番地スタート

モニタを8番地よりスタートさせると、上記のイニシャライズは行わず、スタックポインタを、モニタ専用エリア"83D1"にセットします。

次に、その時ディスプレイレジスタにセットされているデータを、LEDディスプレイに表示し、キー入力待ちの状態になります。

3.6.3 データのセット

モニタは、入力データ用に2ワードのデータレジスタをもっています。このレジスタは、4ビッ

ト構成でキーより入力された16進数データを4桁まで、記憶しておくことができます。


データキー($m{0}\sim \mathbf{F}$) が、押されるとデータレジスタは、 $m{1}$ 桁上位にシフトされ、入力されたデータはデータレジスタの最下位にセットされます。


キー入力	ADDRESS	DATA
RESET	0000	
1	0000	
2	0000	00/2

3.6.4 キーコマンド

ADRS SET	アドレス セット
READ	アドレス・インクリメント&メモリリード
READ DECR	アドレス・ディクリメント&メモリリード







(1) アドレスセット

データレジスタにセットされたデータをアドレスレジスタにセットし、その番地のメモリの

内容をリートします.

データレジスタに、これから処理を行おりとするアドレスを、16進数4桁でセットし、SET キーを押すと、データレジスタにセットされたアドレスデータが、アドレスレジスタにセットされ、その番地のメモリの内容がリードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの下位 2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレイに表示されます.

(2) アドレス・インクリメントなメモリリード

アドレスレジスタの内容をインクリメントし,その番地のメモリの内容をリードします.

READ キーが押されると、アドレスレジスタの内容をインクリメントし、さらに更新された INCR

番地のメモリの内容がリードされます.

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレ 1に表示されます.

キー入力	ADDRESS	DATA
	8212	1200
READ		
		 8213 番地のメモリの内容


(3) アドレス・ディクリメント&メモリリード

アドレスレジスタの内容をディクリメントし、その番地のメモリの内容をリードします。
READ to が押されると、アドレスレジスタの内容をディクリメントし、さらに更新された

番地のメモリの内容がリードされます.

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされリードされたデータは、データレジスタの 下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると,データレジスタとアドレスレジスタの内容は,LEDディスプレイに表示されます。



(4) メモリライト&アドレス・インクリメント


アドレスレジスタの内容によって指定された番地のメモリに、データレジスタの下位 2 桁に セットされたデータをライトします。

データレジスタの下位 2 桁に、ライトするデータをセットして WRITE INCR キーが押されると、アドレスレジスタによって、指定された番地のメモリにデータレジスタの下位 2 桁に、セットされているデータが書き込まれます。

次にアドレスレジスタの内容は、インクリメントされ更新された番地のメモリの内容が、リードされます。

この時データレジスタは、2桁上位にシフトされ、リードされたデータは、データレジスタ の下位2桁にセットされます。

以上の処理が終了すると、データレジスタとアドレスレジスタの内容は、LEDディスプレイに表示されます。




(5) RUN

アドレスレジスタの内容によって指定された番地へジャンプします。

データレジスタに、ジャンプ先の番地を16進4桁でセットして、ADRS SET スレジスタにジャンプ先の番地をセットします。

この後 RUN キーを押すと、レジスタセーブエリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、アドレスレジスタにセットされている番地にジャンプします。

なおシャンプする直前に、EI命令を実行するため割り込みイネーブルの状態でジャンプしていきます。



(6) RETURN

RET キーが押されると、レジスタ・セーブ・エリアに退避されているレジスタの内容をCPU レジスタに復帰して、退避されていたプログラムカウンタによって指定される番地にジャンプ します。


なおジャンプする直前に、EI命令を実行するため、割り込みイネーブルの状態でジャンプ していきます。

(7) ストア・データ

アドレスレジスタで指定された番地からデータレジスタで指定された番地までのメモリの内容を、シリアル信号に変換してPPI(μPD8255)のポートC(PC0)に出力します。 との信号をカセット・インタフェースにより(第6章を参照して下さい)、オーディオ帯域、 の信号に変換してカセットテーブに録音します。

データレジスタにこれから転送しようとするデータの格納されている先頭番地をセットし、
ADRS キーを押し、転送スタートアドレスをアドレスレジスタにセットします。この後データレジスタに転送しようとするデータの格納されている最終番地をセットします。

ことで STORE キーを押すと、LEDディスプレイの表示が消えデータ転送がはじまります。 データ転送が終了すると、LEDディスプレイの表示が再び点灯し、キー入力待ちの状態に なります



(8) ロード・データ

カセットテープからのデータを、データ中で指定された番地のメモリヘロードします。
カセットテープをスタートさせ、発振音を確認した後に LOAD キーを押すと、LED表示が消え、カセットテープよりロード先のアドレスデータを受信し、以降のデータをメモリにロードします。

ロードが終了すると、受信にエラーがあったかどうかをチェックし、エラーがない場合は、 ロードされたデータの先頭アドレスをアドレスレジスタに、最高番地をデータレジスタにセットし、アドレスレジスタ、データレジスタの内容をLEDディスプレイに表示します。

この状態でRUN キーを押すことにより、今ロードしたプログラムを実行させることができます。(ただし、ロード開始番地がプログラムのスタート番地に一致している場合)

受信にエラーがあった場合は、LEDディスプレイにエラー・メッセージを表示します。

キー入力	ADDRESS DATA	
LOAD		消灯 データ受信開始
	受信中消灯	
	8200 82FF	受信終了エラーなし
·		受信終了 エラーあり

3.6.5 ステップ動作

TK-80モニタは,割り込みによりプログラムをステップさせることができます。

ステップ動作を行わせる場合には、モニタのワーキングエリアにあるプレークカウンタ(83F2番地)を零クリアするか、又はRESETキーを押し(モニタプログラムが0番地よりスタートすると必ず零クリアされます。)さらにモードスイッチを"STEP"にします。

この状態でアドレスレジスタに、プログラムのスタート番地をセットして RUN キーを押すとプログラムをステップして(1インストラクション実行して)、モニタに戻ってきます。この時 CPU のすべてのレジスタは、レジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

さらにアドレスレジスタには、その時のプログラムカウンタの内容が、データレジスタの上位2 桁にはアキュムレータの内容が、データレジスタの下位2桁にはフラグレジスタの内容がセットされ、LEDディスプレイに表示されます。

この時モニタのキーコマンドにより、各部の動作(メモリ、レジスタの内容等)を確認することができます。_

この後 RET キーを押すと、退避されていたレジスタの内容をすべてCPUに復帰して、次のインストラクションを実行して、再びモニタに戻ってきます。

この場合,リターン先の番地をセットする必要はありません

このようにして,プログラムを次々とステップさせていくことができます.

3.6.6 ブレーク動作

TK-80モニタは、プレークポインタを1つもっており、ここにセットされた番地において、 プレークさせることができます。またプレークポインタとともに、プレークカウンタをもっている ためプレークのループ回数を設定することができます。

プレークポインタは、モニタのワーキングエリア内の83F0番地と83F1番地に置かれてお り、ここにプレークさせる番地を書き込みます。

またプレークカウンタは83F2番地に置かれており、ことにループ回数をセットします。

(1) ブレークポインタおよびブレークカウン<u>タのセッ</u>ト

データレジスタに88F0をセットして ADRS SET キーを押し、アドレスレジスタにプレナク

WRITE

ポインタの番地をセットします。

データレジスタの下位 2桁に、プレークアドレスの下位 2桁をセットして NCR NCR し、続いてデータレジスタの下位 2桁に、プレークアドレスの上位 2桁をセットして

-トーを押して,プレークポインタにブレークアドレスを書き込みます. |==

データレジスタの下位 2 桁に、ループ回数を 1 6 進数でセットして WRITE INCR キーを押して、プレークカウンタにループ回数を書き込みます。

ADDRESS

DATA

(2) 動作

キー入力

前述(1)に従って、プレークポインタおよびプレークカウンタをセットした後、アドレスレジスタにプログラムのスタート番地をセットし、モードスイッチを"STEP"にしてRUNキーを押すと、プレークアドレスに対応するインストラクションを、ルーブ回数だけ実行した直後にプレークして、モニタに戻ってきます。

注 プレークアドレスは,必ず各インストラクションのオペレーションコードの格納され ている番地でなければなりません・

3.6.7 レジスタの表示

ステップ動作およびプレーク動作を行ってモニタに戻った時,すべてのCPUレジスタはモニタ・ワーキング・エリア内のレジスタ・セーブ・エリアに退避されます。

この時各レシスタは,次の番地に退避されます.

83 E B 番地 アキュムレータ

83mA 番地 フラグレジスタ*

83E9 番地 B レジスタ

83E8 番地 C レジスタ

83E7 番地 D レジスタ

88E6 番地 E レジスタ

8 8 E 5 番地 H レジスタ

8 R E 4 番地 L レジスタ


83 E 3 番地 スタックポインダ〔上位〕

83E2 番地 スタックポインタ〔下位〕

83E1 番地 プログラムカウンタ〔上位〕

83 E 0 番地 プログラムカウンタ〔下位〕

退避されているレジスタの内容は,各レジスタに相当するメモリの内容をモニタのキーコマンド により,LEDディスプレイに表示させることができます。



* 各フラグはフラグレジスタのビットと次のように対応します。

F7	F6	F 5	F4	Fa	F ₂	F ₁	Fo
S	Z	SUB	CY4	"1"	P	"1"	C


また、レジスタ・セーブ・エリア内にデータを書き込む(書き換える)と、 RUN キーあるいは RET キーが押された時、CPUレジスタにはレジスタセーフェリア内に新しく書き込まれたデータを復帰させて、ジャンプしていきます.

つまりプログラムにジャンプする前に、モニタによってCPUレジスタをイニシャライズすると とができることになります。

3.6.8 リスタート・ジャンプ・テーブル

TK-80モニタにおいて、8種類あるリスタート命令のうち5種類を開放しています.

これらのリスタート命令を実行すると、おのおの次に示す番地に無条件ジャンプしてきます。従ってこのエリアに各処理ルーチンへのジャンプ命令を書き込んでおくことにより、各処理を実行することができます。




3.6.9 LEDディスプレイへのデータの表示

TK-80は,モニタ・ワーキング・エリア内のセグメント・データ・バッファ (83F8番地 ~83FF番地) の内容を,DMA転送によって常時表示しています.

表示は7セグメントのLED表示素子を使用し、ダイナミック点灯させています。


注(1) 実際にデータをLEDディスプレイに表示させるためには、表示させるデータを後述の表示用データ(セクメントデータ)に変換して、上記のエリアに転送するだけでよく、表示のための特別なプログラムを書く必要はありません。

セグメントデータバッファは,次のようにLEDディスプレイの各桁に対応します.




注(1) セクメントデータ

1つの文字は、1ワード(8ビット)のデータで表示されますが、このデータは各ビットが次のように各セグメントに対応して構成されます。



セクメントデータは,点灯させるセクメントに対応するビットを * 1 * とし,点灯させないセクメントに対応するビットを * 0 * として構成します.

例えば, "0 "という文字に対応するセクメントデータは次のように構成されます.



).P.: (消灯)	BIT7 (
	セグメントデータ 5 C		/ +z :	グメントデータ 7F
//	0 6			6 F
	5 B		<u> </u>	7 7
	4 F			7 C
_//	6 6			3 9
	6 D			5 E
	7 D	·	_	7 9
//	2 7		\digamma	71 .

(点灯) BIT4 l

(消灯) BIT5 0 (点灯) BIT6 1

3.7 TK-80メモリマップ

(1) RAMメモリマップ

アドレス	容 量 (バイト)	RAM &ROM	備考
FFFF			
	3 1 K		ブランク
8400		·	
8 3 F F			
8 3 E 0	3 2	RAM	モニタ・ワーキング・エリア
8 3 D F			
	1 5	RAM	RST ジャンプテーブル
8 3 D 1			
8 3 D 0	10	DAM	
8 3 C 7	10	RAM	モニタ・スタック・エリア
8 3 C 6			
	967	RAM	ユーザーズ・エリア
8 0 0 0 7 F F F			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	31K	_	プランク
-			
0400			
0 3 F F		# COUNTY	
0300	256	EEPROM	ユーザーズ・エリア
0 2 F F	-		
	768	EEPROM	モニタ
.			
0 0 0 0			

(2) モニタ・ワーキング・エリア・メモリ・マップ

アドレス	シンボル	
83FF	DISP DIG 8	
FE	DISP DIG 7	
FD	DISP DIG 6	
F C	DISP DIG 5	セグメント・データ
F B	DISP DIG 4	・バッファ
FA	DISP DIG 8	, ,
F 9	DISP DIG 2	ŀ
83F8	DISP DIG 1	
8 3 F 7	DISP WORD 4	
F 6	DISP WORD 3	ディスプレイ レジスタ
F 5	DISP WORD 2	, ,
8 3 F 4	DISP WORD 1	ディスプレイレジスタ
8 3 F 3	KEY FLAG	キーインプット・フラグ
8 3 F 2	ВККСТ	ブレーク・カウンタ
8 3 F 1	BRKAD (HI)	プレーク・アドレス 上位
8 3 F 0	BRKAD (LO)	レジスタ 下位
8 3 E F	ADRES (HI)	アドレスレジスタ 上位
8 3 E E	ADRES (LO)	下位 下位
8 3 E D	DATA (HI)	データレジスタ 上位
8 3 E C	DATA (LO)	下位
8 3 E B	A	
E A	<u>F</u>	
E 9	. В	,
E 8	C	
E 7	D	CPU レジスタ :
E 6	E	セーブ・エリア
E 5	H	,
E 4	<u>L</u> .	
E 3	SP (HI)	
E 2	SP (LO)	_
E 1	PC (HI)	
8 3 E 0	PC (LO)	
D F		RST 6
DE -	RST 6	KST 0 ジャンプテーブル
8 3 D D		
D C		DOT E
D B	RST 5	RST 5 · ジャンプテーブル
8 3 D A	<u> </u>	

·					
アドレス	シン	ゕ゙゚	ル	備	考
D 9					
D 8	RST	4		RST 4 ジャンプ	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
8 3 D 7				J # 2 /	
D 6					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
D 5	RST	3		RST 3	'テーブル
8 3 D 4					
D 3		-	÷	D. G. G	
D 2	RST	. 2		RST 2 ジャンプ	
8 3 D 1					·
8 3 D 0					
C F	•				
CE ·					
C. D					
сс					•
C B	MONSP	,		モニタ	
CA				スタック	エリア
C 9					, ,
C. 8					
8 3 C 7			ĺ		
					
8 3 C 6	USESP	,			ユーザーズ スタック
					スタック
					•
ネ	,		<u> </u>		
			-		/
					- 11
				ユーザーズ	エリブ・
				-	
					-
			I		
			ļ		
					,

3.8 モニタ・アセンブル・リスト

****	UCDM	- 8	ASSEMBL		LIST	****	ı		P 0001
0001 0002			::::;; ::	;;;	:;;;;; MON	;;;;; ITER	**************************************	;;;;;;;	::
0003			;;				6-7		
0004			;;			• • •	TYPE	В	::
0005			::::;	::::	::::::	:::::	:::::::	;;;;;;;;;	
0006				,ORG	0				
0007	0000	3E 92		MA I		:	CONTROL	WORD FOR	8255
0008 0009	0002	D3FB	=	OUT	OFBH	;	PROGRAM	TO 8255	
0009	0004	£3	•	JMP	MONST	•			
0010		3800		000	011				
0011	8000	3E92	•	ORG MVI	8H		- ACNIERO		
0012	000A	D3FB		DUT	A,92H OFBH		CUNTRUL	WORD FOR	8255
0013	0000	C3		JMP	START	;	PRUĢRAM	TO 8255	•
		5100		Jrtf	ZIANI				
0014		4 -		ORG	10H				
0015	0010	С.3		JMP	RST2				
-		0183		•	,=				,
0016				ORG	18H				
0017	8100	C 3		JMP	RST3				•
0010		D483						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
0018 0019	0020	63		ORG	20H				
0019	0020	C3 D783		JMP	RST4				
0020		0103		DBC	0811				
0021	0028	С3		ORG JMP	28H RST5				
	_	DA83		9 ,11	1312				
0022				ORG	3 0H				
0023	0030	С3		JMP	RST6				·
		0083							
0024			-	ORG	38H				
0025	. 0038	£3		JMP	BRENT				
000/		<u> 5101 </u>							
0026 0027		~			-			•	
0027			;; IN11	ITALI	ZE RDUI	11/1			
0029	003B	3EFF	MONST:	MVI	A. AEEL	1			
0030	003D	D3FA	1101121	DUT	A,OFFH OFAH		DOD'T C O		
0031	003F	21		LXI	H.DATA	•	PURI LIE	BIT O' IN	I I I AL I ZE
		FC83		CA.	HIPURIA	•			
0032	0042	0600		MVI	B•12				•
0033	0044	ΔF		XRA	A				
0034	0045	77		MOV	$M \bullet A$			-	-
0035	0046	23		INX	H .				
0036	0047	05		DCR	В.			-	
0037	0048	C2		JNZ	\$- 3				
0038	0048	4500				_			
,	0040	21 0783		LXI	H,USES	٢			
0039	004E	~22		2 H I D	C C A LIT		CCT US S	00 ues	***
0007	001	E 283		SHLU	SSAVE	į ·	SET OF F	OR USER S	STACK .

****	UCOM -	8 .	ASSEMBL	ı	LIST *	****	P 0002
0040			;;				
0041			;; MONI	CFOR :	START		
0042			;;				
0043	0051	3EFF	START:		A.OFFH		
0044	0053	C3FA	,	DUT	OFAH		PORT C. PIT O INITIALIZE
0045	0055	31		LXI	SP, MONS	5P :	SP INITIALIZE
		0183		C 4	65000	_	AFONENT CONVECT
0046	0058	CD		LALL	SEGCG		SEGMENT CONVERT
-	0050	C001			# F W T N		VEN TERUT
0047	0058	CD		CALL	KEYIN	Ť	KEY INPUT
	0055	1602		140014	D 4		1
0048	005E	47		MOV	B.A		
0049	005F	E610		ANI	HOL		IF ZERO INPUT DATA=O>F
0050	0061	CA		·JZ	DIGIT	•	II ZENU INPOT DATA-0
0051	0064	8400 78		VOM	A,B		
0051	0065			ANI	OFH		
0052 0053	0067	E60F 0600		MVI	B • 0		B=0
0054	0069			ADD	A	•	n-0
0055	006A	87 4F		MOV	C , A		
0056	006B	21		LXI	HITABL		•
0000		7400	-	- ^ -	HITABL		
0057	006E	09		DAD	В		•
0058	006E	7E		MOV	A,M		
0059	0070	23		INX	H .		
0060	0070	66		M()V	H•M		•
0061	0072	6F		VOM	L . A		
0062	0073	E9		PCHL	L * //		
0063	0074	ccoo	TABL:	DW	GOTO		•
0064	0076	F901	1.412.2	D.M.	RESRG		
0065	0078	9400		DW	ADSET		
0066	007A	B800		DW	ADDCX		
0067	007C	9D00		DW	ADINX	-	,
0068	007E	C200		DW	MEMW .		
0069	0080	0500		DW	STAPE		
0070	0082	0701		DW	LTAPE		
0071	0084	C.D.	DIGIT:	CALL		;	DATA REG SHIFT (4 BITS)
		P501					
0072	0087	3 A		LDA	DATA		
		EC83					•
0073	008A	B0		ORA	В		•
0074	∞ 8800	32		STA	DATA	:	INPUT DATA SET
		EC83					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0075	008E	CD		CALL	RGDSP	;	ADDRESS & DATA REG DISPLAY
		A101			•		
. 0076	0091	С3		JMP	START		
-		5100					
0077			;;		-		
0078			;; ADDI	RESS	SET		
0079			; ;				
0080	0094	2 A	ADSET:	LHLD	DATA	;	HL=DATA REG

****	UCOM -	8	ASSEMBL		LIST	****	P 0003
	-	EC83					
0081	0097	22 EE83		SHLD	ADRES	;	STORE HL TO ADDRESS REG
0082	009A	C 3		JMP	ADINX	+4 ;	MEMORY READ & ADDRESS DISPLAY
0093		A 100					,
0083 0084			;;	00 V 0	C 4 D . 4		a Theneways
0085				א זאַט	CAD 8	ADDRE'2	S INCREMENT
0085	0090	2A ·	;; ADINX:	1 H1 N	ADDEC		III = ADDD=66 BEG
	0000	EE83	WDINY.	נוונט	AUKE 3	•	HL=ADDRESS REG
0087	OAO	23		INX	н		ADDRESS INCREMENT
8800	00A0	CD		- •	MEMR		ADDRESS INCREMENT
0000	OOAI	ADOO		CALL	MENK	•	MEMORY READ
0089	0044	22	ADSTR:	SHLD	ADRES		STORE HL TO ADDRESS REG
0007	•••	EE83	ADS IN .	31160	HUNES	•	STOKE HE TO ADDRESS REG
0090	00A7	CD		CALI	RGDSP	•	ADDRESS & DATA DISPLAY
. 0070		A101		CALL	NOUSE	•	ADDRESS & DATA DISPLAT
0091	AAOO	C3		JMP	START		
		5100		¥111	STRILL		
0092	OOAD	34	MEMR:	LDA	DATA		
		EC83	,,,,,,,,,,	EDA.	D. 1. E.		
0093	00B0	32		STA	DATA+	1 :	DATA REG SHIFT
		E083		4.	27.12.	•	SALE USE SHILL
0094	00B3	7E		MOV	A.M	;	MEMORY READ
0095	0084	32		STA	DATA		DATA>DATA REG
		EC83				-	
0096	0087	C 9		RET			
0097			;;				
0098			## MEM(DRY R	EAD &	ADDRES	S DECREMENT
0099			;;				
0100	8800	2A EE83	ADDCX:	LHLD	ADRES	;	HL=ADDRESS REG
0101	00BB	28		DCX	н -	:	ADDRESS DECREMENT
0102	00BC	CD			MEMR		MEMORY READ
		ADOO					
0103	OOBF	C3 '		JMP	ADSTR		
		A400					
0104			;;				
0105			## MEMO	DRY WI	RITE		
0106			;;				
0107	0002	2A EE83	MEMW:	LHLD	ADRES	;	HL=ADDRESS REG
0108	0005	3A .		LDA	DATA		A=DATA REG
		EC83					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
0109	0008	77		MOV .	M + A	:	DATA WRITE
0110	00C9	C3		JMP	ADINX		ment of the street of the stre
		9D00					-
0111	٠.	-	; ;				
0112				TOR	TO USE	R CONTI	ROL ROUTIN
0113			;;				
0114	0000	2 A	6010:	LHLD	ADRES	:	HL=ADDRESS REG

****	UCOM	-	8	ASSEMBL	. 1	LIST	****	P 0004
			EE83	. **				
0115	00CF		22 E083		SHLD	PSAVE	;	(HL)>(PC) SAVE AREA
0116	0002		С3		JMP	RESRG	;	REGISTER RESTORE
0117			F901	;			1 60	TO USER ROUTINE
0118							\$ UU	IN OSEK KOOTENE
0119					RE DAT	TA TO T	APE	
0120				;;				•
0121	00D5		0E00	STAPE:	MVI	C • O	;	C=CHECKSUM REGISTER
0122	00D7		2 A		LHŁD	DATA		HL=END ADDRESS
			EC83					
0123	OODA		EB		XCHG			DE=END ADDRESS
0124	OODB		2 A		LHLD	ADRES	;	HL=START ADDRESS
			EE83					•
0125	OODE		7C		MOA	A • H	ě	
0126	OODF		CD		CALL	CKSMD	;	START ADDRESS (HI) OUT
0127	0050		4101					
0127 0128	00E2 00E3		7D	•	MOV	A.F		07107 #200555 b
0120	0053		CD		LALL	CKSMO	;	START ADDRESS (LD) OUT
0129	00E6		4101 74		MOV	A • D		
0130	00E7		CD			CKSMO		END ADDRESS (HI) OUT
0.50			4101		CMEL	CKSFO	•	END MODICE 22 THIS DOS
0131	OOEA		7B		MOV	A,E		•
0132	00EB		CD.			CKSMO	:	END ADDRESS (LD) OUT
	_		4101				•	END ADDITESS (EB) 601
0133	OOEE		28		DCX	H,		•
0134	00EF		23 ~	TAPE1:	INX	Н		
0135	00F0		7E	12	MOV	A . M		
0136	00F1		CD		CALL	CKSMO	; .	CHECKSUM & DATA DUT
			4101	`	`			•
0137	00F4		7D		MOV	A,L		
0138	00F5		B B .	•	CMP	E	, ;	STARTILOJ, ENDILOJ COMPARE
0139	00F6		C2		JNZ	TAPEI		
0140	0050		EF00		14014			
0140	00F9 00FA		7C		MOV	Α·Η	_	STANTSHIP SHEET SANTAGE
0141	00FB		BA C2		CMP JNZ	D	;	START(HI), END(HI) COMPARE
0142	001 5		EF00	•	TIAT	TAPEL		
0143	OOFE		79	-	MOV	A,C		
0144	OOFF		2F		CMA	A 1 C		
0145	0100		3 C		INR	A is		•
0146	0101		CD			CKSMD/	:	CHECKSUM DUT
•			4101		:	= = :: = /	•	gradinger, do i
0147	0104		3		JMP	START	:	END STORE TAPE
			5100				. •	
0148				::				
0149				;; LOAD	DATA	FROM	TAPE	∼
0150			÷	::				
0151	0107		3E01	LTAPE:	MVI	A • 01H		

****	ucom -	8	ASSEMBL	i	LIST	****	P 0005
0152 0153 0154	0109 010B 010D	D3FA OEOO CD		MVI	OFAH C+O CKSMI	;	DMA INHIBIT C=CHECKSUM REGISTER DATA READ & CHECKSUM
0155 0156	0110 0111	4901 67 CD 4901		MOV Call	H.A CKSMI		H=START ADDRESS [HI] DATA READ & CHECKSUM
0157 0158	0114 0115	6F CD 4901	-	MOV CALL	L.A CKSMI	:	L=START ADDRESS (LO) DATA READ & CHECKSUM
0159 01 6 0	0118 0119	57 CD 4901			D.A CKSMI		D=END ADDRESS (HI) DATA READ & CHECKSUM
0161 0162	011C 011D	5F 22 EE83			E.A ADRES) ;	E=END ADDRESS (LD) START ADDRESS STORE TO ADDRESS REG
0163 0164	0120 0121	EB 22 EC83		XCHG	DATA		END ADDRESS STORE TO DATA REG
0166 0167	0124 0125 0126	EB 2B 23	TAPE2:		H -	_	DATA DEAD A CHECKEUM
0168	0127 012A	CD 4901 77	·	моч	CKSMI M+A		DATA READ & CHECKSUM DATA STORE TO MEMORY
0170 0171 0172	012B 012C 012D	7D BB C2		MOV CMP JNZ	A+L E TAPE2	;	START(LO).END(LO) COMPARE
0173 0174 0175	0130 0131 0132	2601 7C BA C2		MOV CMP JNZ	A.H D TAPE2	;	START(HI), END(HI) COMPARE
0176	0135	2601 CD 4901		CALL	CKSMI	;	DATA READ & CHECKSUM
0177	0138	C2 CB02		JNZ		:	IF ZERO FLAG=ZERO>CHECKSUM ERROR
0178	013B 013E	CD A101 C3			RGDSP		END LOAD DATA
0180	0141	5100 F5	CKSMD:	*	START		PSW SAVE
0181 0182 0183	0142 0143 0144	81 4F F1		ADD MDV POP			CHECKSUM PSW RESTORE
0184	0145	CD 7CO2		CALL	SRIOT		DATA OUT
0185 0186	0148 0149	C9 CD A002	CKSMI:	_RET CALL	SRIIN	;	DATA READ
0187	014C	47		MOV	B , A	;	ACC SAVE

 A COL

6.8

* *	***	UCOM -	8	ASSEMBL	L	121.	****	ķ	P 0006
	0188	014D	81		ADD	. C		•	CHECKSUM
	0189	014E	4F		MOV		'	•	CHECKSON .
	0190	014F	78		MOV	A • B	:	:	ACC RESTORE
	0191	0150	Ċ9		RET				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	0192			: ;					
	0193			;; BREA	K ENT	TR Y			
	0194			;; B	BREAK	& DNE	STEP	C	PERATION
	0195		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, ii ,					•
	0196	0151	E3	BRENT:		_			HL<>PC(SAVED)
	0197	0152	22		SHLD	PSAVE	;	•	PC(LO) \$83E0,PC(HI) \$83E1 SAVED
			E083		-				
	0198	0155	F5		PUSH			;	PSW SAVE
	0199	0156	21	-	LXI	H • 4H			
	0000	0150	0400		0.40	c n			W < 00
	0200	0159 015A	39		POP	SP PSW			HL <sp PSW RECOVER</sp
	0201 0202	015B	F 1 22			SSAVE			\$P(LD) \$83E2,\$P(HI) \$83E3 SAVED
	0202	OLDB	E283		SHED	22 M A C	'	•	21/F01 403F517-4411 403E3 244FD
	0203	015F	E 2 0 3	-	POP	Н	,	•	HL RECOVER
	0204	015F	31		LXI	SP.DAT		•	THE MEGBYEN
	020.		EC83		-/	J, 75			•
	0205	0162	F5		PUSH	PSW	;	:	A \$83EB,F \$83EA SAVED
	0206	0163	C 5		PUSH				B \$83E9.C \$83E8 SAVED
	0207	0164	D5		PUSH				D \$83E7,E \$83E6 SAVED
	0208	0165	E5		PUSH		,	;	H \$83E5,L \$83E4 SAVED
	0209	0166	31		LXI	SP.MON	iSP ;	;	SP INITIALIZE
			D183			•		-	· · ·
	0210	0169	3 A		LDA	BRKCT			
	4		F283						
	0211	0160	A7		ANA	A			BREAK COUNTER=0 ?
	0212	0160	CA		JZ	BSTOP		:	IF ZERO ONE STEP
	0013	0170	8B01			00440			LE83 FQ 1468361
	0213	0170	2A		LHLD	BRKAD			·
	0214	0173	F083 EB		XCHG				DE = BREAK POINTER
	0215	0174	2 A			PSAVE			HL = (PC)
	02.13	0114	E083			JATE	'	•	112 - (10)
	0216	0177	7D		MOV	A,L			·
	0217	0178	BB		CMP	E		;	PC(LO)+8P(LO)
	0218	0179	C2		JNZ	NOBRK			IF NON ZERO NOT BREAK
			8501	-					•
	0219	017C	7C		VOM	A,H			
	0220	017D	BA		CMP	D	;	ţ	PC(HI)-BP(HI)
	0221	017E	C 2		JNZ	NOBRK	;	;	IF NON ZERO NOT BREAK
			8501						
	0222	0181	21		LXI	H.BRKC	CT .		
			F283						
	0223	0184	35	V.055*	DCR	M			BREAK COUNTER DEGREMENT
	0224	0185	CD	NOBRK:	CALL	AUUSP		;	(PSW) & (PC) DISPLAY
	0005	0100	9101		LMD	0.000	-		OFCICIO DESTOR & OCTUBA
	0225	0188	C 3	•	JMP	RESRG		ŧ	REGISTER RESTOR & RETURN

****	UCUM -	8	ASSEMBL	t	TZI	****	P 0007
		F 901		-			
0226	018B	CD	BSTOP:	CALL	ADDSP	;	(PSW) & (PC) DISPLAY
0227	018E	9101 C3		· DMD ·	START,		
0221	OIOL	5100	:	JITE	START		
0228	0191	2A	: ADDSP:	LHŁD	FSAVE	;	HL=(PSW)
0229	0194	EA83 22		C HI D	DATA	:	(PSW)>DATA REG
		EC83		J	0010	•	TO SHAP INCO
0230	0197	2A		LHLD	PSAVE	;	HL=(PC)
0231	019A	E083 22		SHLD	ADRES	:	(PC)>ADDRESS REG
524,	01 2,	EE83		J25	H51.65	,	1. 9. NAPONE 32 NEE
0232	019D	CD		CALL	RGDSP	. ;	ADDRESS & DATA REG DISPLAY
0233	OlAO	A101 C9		RET			•
0234	0140	. ,	::::::				:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
0235						JERDUT	
0236				:::::			11111111111111111
0237			;;				,
0238			;; AD	PESS	DATA F	REG DI	SPLAY
0239			;;				•
0240	0141	21 EF83	RGDSP:	LΧΙ	H, ADRE	S+1 ;	HL=ADDRESS BUFFER ADDRESS
0241	0144	11 F483		LXI	D.DISA	•	DE=DISPLAY DATA BUFFER ADDRESS
0242	01A7	0604		MVI	B • 4	:	COUNTER SET
0243	0149	7E		MOV	A.M	•	COUNTER SET
0244	OIAA	12		STAX		;	DISPLAY DATA STORE
0245	OLAB	2B	-	DCX	H		
0246	OIAC	13		INX	D		
0247	OIAD	05		DCR	₿		
0248	Olae	C2		JNZ	\$-5		
0249	0101	A901		C 4 1 1	erece		effect convert
0249	0181	C001		LALL	SEGCG	•	SEGMENT CONVERT
0250	0184	Ç9		RET	-		
0251	-		;;				
0252				TAREC	S SHIFT	(4 B	(2TI
0253			;;				
0254	0185	2 A EC83	SHIFT:	LHLD	DATA		
0255	0188	29			H		
0256	0189	29		DAD	Н		
0257	OIBA	29		DAD	Н		
0258	01BB	29		DAD	Η		
0259	OIBC	22 EC83		SHLD	DATA		
0260	OIBF	C9		RET			
0261		-,	:;	_ ,			•
0262				SMENT	CONVER	RT SUB	

***	*	UCOM -	8	ASSEME	āL L	.1ST ***	**	P 0008
.02	:63		-	::				•
	64	0100	21		S: LXI	H.DISP	;	HL=DISPLAY DATA ADDRESS
<u>0</u> 2	65	01C3	F483		LxI	D.DIG	;	DE=SEGMENT BUFFER ADDRESS
		0164	F883 01	•	LXI.	B,SEGD	,	BC=SEGMENT DATA ADDRESS
.02	266	0106	E901				•	30-325,,241 27,13 27,25
	67	0109	7E		MOV	Α _Ψ Μ		
	268	OICA	23		INX	Н		
02	69	OICB	E5		PUSH	Н		
02	270	OICC	F5		PUSH	P\$W		
02	71	OICD	E6F0	4 .	ANI	OFOH	;	MASK FO*
	72	OICF	0F		RRC			
	73	0100	0F		RRC			
	74	0101	0F		RRC			
	275	0102	OF		RRC		:	SHIFT RIGHT 4 BITS
	76	0103	2600		MyI	H+0	-	
	277	0105	6F		MOV	L • A		
	278	0106	09		DAD	В	•	
	279	01D7	7E		MOV	Ă • M		A=SEGMENT DATA
		0108			STAX			STORE SEGMENT DATA
	280		12				•	STORE SECTION DATA
	281	0109	13		INX	D		4
	282	OlDA	Fl		POP	PSW		MACK AOT !
	283	01DB	E60F		ANI	0FH	•	MASK *OF*
	284	0100	2600		MVI	H•0		
	285	OldF	6F		MOV	L . A		•
	286	01E0	09		DAD	В		TO THE DATA
	287	01E1	7E		MOV	A + M	į	A=SEGMENT DATA
	288	01E2	12		STAX		;	STORE SEGMENT DATA
	289	01E3	E 1		POP	Н		•
02	290	01E4	1 C		INR	E		
02	291	01E5	C2 '		JNZ	SEGCG+9		
			C901					•
02	292	01E8	C 9		RET			•
02	293			;;				
0:	294			;;	SEGMENT	DATA ;;		
. 02	295			;;				
0	296	01E9 -	5 0 06	SEG()	: DB	5CH,06H,5	ВΗ	1,4FH,66H,6DH
			584F			•		
			666D	•				
0.5	297	OIEF	7D27		D8	7DH.27H.7	'FH	1,6FH,77H,7CH,39H
•	_ , ,	012.	7F6F		•			
			777C					• .
0	298	01F6			DB	5EH,79H,7	11	
U.	2 70	0110	39		OD	2011	• 1	•
			5E		*			
^	200		7971					
	299			;;	ECICTED	RESTORE		
	300				COIPIEK	KESIUKE		
	301	0150	٠.	DESD	C. 1817	2 S A V E		FC 813 (15)
0	302	01F9	2A	KF2K	G: LHLD	ZZAAE		LE GIEZ - SPIL
			E283			-		

****	UCOM -	8	ASSEMBL	l	_IST	****		P 0009
0303		F9		SPHL		;	S	SP RESTORE
0304	OIFD	2A . E083		LHLD	PSAVE			
0305	0200	E5		PUSH	Н	. ;	P	C STORED IN USER STACK
0306	0201	2A E483			LSAVE			
0307	7 0204	E5		PUSH	н .	:	F	HL STORED BELOW USER STACK
0308		2 A			FSAVE			
0309	0208	EA83 E5		PUSH	Н	:	p	PSW STORED BELOW USER STACK
0310		2 A			CSAVE	•	•	ON STANCE DEEDY OBEN STROK
		£883						
0311		4 D		MOV	C • L			
0312		44		MOV		:	5	C RESTORED
0313	020E	2A E683		LHLD	ESAVE			
0314	0211	E8	,	XCHG	·	:	Г	DE RESTORED
0315		FI		POP	PŚW			SW RESTORED
0316		ΕÎ		POP	Н			IL RESTORED
0317		FB		ΕI	•			INTERRUPT ENABLE
0318	0215	C9		RET				C RESTORED & GO TO USER CONTROL
				-			F	ROUTINE
0319								•
0320 0321			;; KEY	INPU	Ţ			
0321			;; ;; A:	CC-TNI	PUT DAT	٨		
0323			;; A	CC-IN	PUI DAI	А	•	
0324		CD 2302	KEYIN:	CALL	INPUT		K	CEY INPUT
0329	5	2302	; K⊢Y	[N]	> Acc=o	ATA %	. к	(FLAG SET
0326								(FLAG RESET
	7 0219	47		MOV	B + A			INPUT DATA SAVE
0328	021A	3A F 383	•	LDA	KFLAG			ACC=KEY FLAG
0329	0210	A 7		ANA	A			
0330		ĈA		JZ	KEYIN	:	1	IF ZERO JMP KEYIN
	-	1602					-	ZEM CONTRACTOR
0331		78		MOV	A + B	;	I	INPUT DATA RESTORE
0332		C 9	-	RET				
0333			; ;					
0334			;; KEY	INPU	r sub			·
0336	0000	00	;;		. 		u	(EV. 001)
0550	0223	CD 4702	INPUT:	CALL	KET	,	K	SEY SCAN
0337	0226	3C		INR	A			
0338		ĊA		JZ	NOKEY	:	.1	IMP NON INPUT
•		4202		,		•	٠	
0.339	022A	CD		CALL	D2	÷	W	AIT CHATTERING TIME
		EA02		-				·
0340	022D	CD		CALL	KEY	i	K	CEY SCAN
0341	0230	4702 47		MOV	D 4		,	INDUT DATA CAME
U 34 L	0230	47		mu v	D • A	;	- 1	NPUT DATA SAVE

****	UCOM	- 8	ASSEMBL		LIST	****	P 0010
0342	0231	3C	•	INR	Α.		
0343	0232	CA 4202		JZ	NOKEY	; J	MP NON INPUT
0344	0235	3A		LDA	KFLAG	; A	≐KEY INPUT FLAG
0345	0238	F383 A7		ANA	A		
0346	0239	C2 2A02		JNZ	\$- 15	;)	MP IF KEY FLAG IS SET
0347	023C	3D		DCR	Α.	: Δ	≐FFH
0348	023D	32		STA	KFLAG		ET KEY INPUT FLAG
0349	0240	F 383 78		MOV	A . B		MOUT OATA DECES
0350	0241	Ċ9		RET		• • 1	NPUT DATA RESTORE
0351	0242	06FF	NOKEY:		B.OFFH		
0352		€3		JMP	\$-7		
0353		3002	;;				
0354				Y SCA	N & CON	VERT HE	XA DATA SUB
0355			;;				
0356	0247	1600	KEY:	MVI	D • O		
0357		42		MOV	B • D		•
0358	024A	3,EEF		MVI	A, OEFH		
0359	024C	D3FA	-	OUT	OFAH	; P	DRT C SCAN LIN DATA SET
0360	024E	DBF8	-	ΙN	0F8H	. : KI	EY SCAN 0>7
0361	0250	EEFF		XRI	OFFH	; C	OMPLEMENT
0362/	0252	C2 7102		JNZ	KEYI	-	
0363	0255	0608		MVI	B • 8		
0364	0257	3EDF		MyI	A,ODFH		
0365	0259	D3FA		OUT	OFAH		ORT C SCAN LIN DATA SET
0366	025B	DBF8		IŅ	0F8H	• F	EY SCAN 8>F
0367	025D	EEFF		XRI	OFFH		DMPLEMENT
0368	025F	C2		JNZ	KEYI	,	SULFCHEM!
0369	0262	7102 0610		MVI	B • 10H		
0370	0264	3EBF		MVI	A,OBFH		
0371	0266	D3FA		DUT	OF AH		ORT C SCAN LINE DATA SET
0372	.0268	DBF8		IN	OF 8H	: KF	EX SCAN FUNCTION
0373	026A	EEFF		XRI	OFFH	: (DMPLEMENT
0374	0260	C2 7102		JNZ	KEYI	, ,	Serie de la Companya
0375	026F	3D		DCR	Α	٠ ٨-	-EFU
0376	0270	Č9		RET	^	• A-	FFH
0377	0271	0F	KEYI:	RRC			
0378	0272	DA .	NO 111	JC .	\$+7	; DA	TA=XBIT?
0379	0275	7902 14		INR	n		•
0380	0276	C3		JMP	D		
	,-	7102		JUL	KEYI		
0381	0279	7A		MOV	A • D		
0382	027A	BO		ORA	B B		AN I THE SOLE HOSE
	• • • •	L, -		JIM		+ 30	CAN LINE>DATA MODIFY

****	UCOM -	8	ASSEMBL	ι	IST	****	P 0011
0383	027B	C 9		RET			
0384			;;			•	
0385			:: SRIA	וטם בג	r PUT I	ROUTINE	<u> </u>
0386		•					
0387	0270	[75	SRICT:	PUSH	D		DE REGISTER SAVE
0388	027D	C5	•	HZU4			BC REGISTER SAVE
0389		0608		MVI	B,8		BIT COUNTER SET
0390	0280	4F		MOV			C <acc< td=""></acc<>
0391	0281	AF	Y		A		SET START BIT
0392	0282	D3FA			OFAH		OUT PUT START BIT
0393	0284	CD		CALL	UZ	į	WAIT 1 BIT TIME
0394	0287	EA02	SRI01:	MOV	۸. ۲		ACC <data< td=""></data<>
0395	0288	£67F		ANI	7FH		MASK M.S.B.
0396	028A	D3FA		nii t	QEAH		OUTPUT L.S.B.
0397	0280	79		MOV	A · C	•	001101 [1008]
0398	028D	1F		RAR	A # U	:	DATA SHIFT
0399	028E	4F		MOV	C • A	•	
0400	028F	CD		CALL		;	WAIT 1 BIT TIME
		EAQ2			-		,
0401	0292	05		DCR	8	:	BIT COUNTER DECREMENT
0402	0293	C2		JNZ:	SRIOI	;	GO DO'IT AGAIN
		8702	÷				
0403	0296	3E01		IVM	A + 1		SET STOP BIT
0404	0298	D3FA		ַנט	OFAH		OUTPUT STOP BIT
0405	029A	CD		CALL	D3	;	WAIT WORD INTERVAL >
		EF02		0.00			no provoted provoted
0406	029D	C1		POP	В		BC REGISTER RESTORE
0407	029E 029F	D1 C9	-	POP RET	D .	i	DE REGISTER RESTORE
0400	U27F	L7	;;	KEI			
0410			;; SRI	AI INI	PUT RO	UTINE	
0411			;;		• • • • • •		
0412	0240	D 5	SRIIN:	PÜSH	D		DE REGISTER SAVE
0413	02A1	C5		PUSH		;	BC REGISTER SAVE
0414	02A2	01		LXI	B.800	н ;	REGISTER INITIALIZE
		8000					
0415	02A5	DBF 9	SRIII:	IN _	0F9H		GET INPUT DATA
0416	0247	1 F		RAR			CHECK L.S.B.
0417	02AB	DA		1c	SRIII	;	JUMP BACK IF ZERO
		A502					
0418	02AB	CD.		CALL	D1	;	WAIT 1/2 BIT TIME
	00.5	0002		.	2501		OUT THRUT DATA
0419	02AE	DBF9		IN	0F9H		GET INPUT DATA
0420 0421	0280 0281	1F DA		RAR JC	SRIII		CHECK L.S.B. IF ONE START OVER
0421	UEDI	4502		, C	24111	•	TI DIE ZIMKI DACK
0422	0284	CD CD		CALL	D2	•	WAIT IBIT TIME
J722	V=0+	EA02		CALL	Ų-L		****** * * * * * * * * * * * * * * * *
0423	02B7	DBF 9		IN	0F9H	:	GET INPUT DATA
0424	0289	E601	•	ANI	1		MASK OUT L.S.B.
							•

***	UCUM -	g .	ASSEMBL	,	LIST ***	**	P 0012
0425	0288	81		ADD	С	;	ADD C TO ACC
0426	02BC	0F		RRC		ţ	DATA SHIFT
0427	02BD	4F		MOV	C • A		ACC SAVE TO C REG
0428	02BE	05		DCR	8	. ;	BIT COUNTER DECREMENT
0429	02BF	C2		JNZ	5-11	;	GO BACK IF NOT END
		B402					
0430	0202	CD EAO2		CALL	D2	;	MAIT I BIT TIME
0431	0205	CD		CALL	0.2	:	WAIT I BIT TIME
0431	Q2C3				0.4	٠	HEAT I CALL VILLE
0430	0268	E A O 2 C 1		POP	В.	•	BC REGISTER RESTORE
0432	0208			POP	D		DE REGISTER RESTORE
0433	0209	01		RET	U	. 7	DE REGISTER REGISTER
0434	02CA	C9 21	ERRGR:		H.DIG		HL=SEGMENT DATA BUFFER ADDRES
0435	02CB		EKAOK.	L ^ 1	114010	•	THE SCOTTER OF THE WORKS
0151	0005	F883		MVI	M+79H		
0436	02CE	3679					
0437	02D0	23		INX	H M•80H		
0438	02D1	3680		MVI			
0439	0203	2C		INR JNZ	L \$ - 3		WRITE ERROR MESSAGE
0440	0204	C2		JNZ	⊅ -3	•	WALLE EWINDY HESSES
2111	0007	D102		1 7 1	SP.MONSP		SP INITIALIZE
0441	02D7	31		LXI	24 1 MINI 13 P	•	21 MILLEGIE
	0004	D183		LMD	CTARTAIO		
0442	02DA	C3		JMP	START+10		
		5800					
0443			;;	T T 1 1	ER & CHATT	r c o	ING TIMER
0444				1 1 4 7	TER & CHAIL	EK	Tido I Lura
0445	0000	1/0/	;; D1:	MVI	D,24H	•	WAIT 1/2 BIT TIME 4.5112 MSEC
0446	02DD	1624	D.L.	MyI	E OCH	,	WHITE INE BIT THE BOTTO WAS A
0447	02DF	1EOC	•	DCR	E		the second secon
0448	02E1	1 D					
0449	02E2	C2		JNZ	5 – 1		•
0.450	00=5	E102		D.C.B			•
0450	02E5	15		DCR JNZ	D •-7		
0451	02E6	C2		JNZ	s- 7		
	0.050	DF02		RET			•
0452	02E9	C9	D2.	MVI	D+48H.		WAIT I BIT TIME 9.0176 MSEC
0453	02EA	1648	D2:	JMP	D1+2	,	HALL DITTING
0454	02EC	C3		JMF	01+2		
0455	0055	DF02	D 2 •	ΜVΙ	D.0D8H	,	WAIT 3 BIT TIME 27.0176 MSEC
0455	02EF	16D8	D3:	JMP	D1+2	٠, ١	HAIT 3 BIT TIME BRIDER
0456	02F1	C3		JMP	D172		
		DF02					
0457			;;		TAREL		
0458	•			14ピクク	TABEL		•
0459		1	11	CALL	02544		•
0460			LSAVE		83E4H		•
0461			HSAVE				
0462			ESAVE				
0463		•	DSAVE				
0464			CSAVE	: EQU	83E8H		

	****	OCUM - 8	A22FWBL		LIST	****	Р	0013
	0465		BSAVE:	EOU	83E9H			
	0466		FSAVE:	EQU	83EAH			
-	0467		ASAVE:	EQU	83EBH			
	0468		PSAVE:		83E0H			
	0469		SSAVE:	EQU	83E2H			
	0470		'ADRES:	EQU	83EEH			
	0471		DATA:	EQU	83ECH			•
	0472		BRKAD:	EQU	83F0H			
	0473		BRKCT:	EQU	83F2H			
	0474		KFLAG:	EQU	83F3H			
	0475		DISP:	EQU	83F4H	-		
	0476		DIG:	EQU	83F8H	•		
	0477		MONSP:	EQU	83D1H			
	0478		USESP:	EQU	83C7H			
	0479		RST2:	ΕQU	83D1H			
	0480		RST3:	EQU	83D4H	•		
	0481		RST4:	EQU	83D7H			
	0482		RST5:	ΕQU	83DAH			
	0483		RST6:	ΕQŲ	83DDH			
	0484			END				

Р	0001
---	------

****	UCOM - 8	ASS	EMBL	LIST	****			
MONS RST4 DATA SEGO GOTO ADIA SHIF ADST CKSA SRII NOBF DIG ESAN NOKE DIS	83D7 83EC 01C0 00CC 00CC 009D TT 01B5 TR 00A4 41 0149 IN 02A0 RK 0185 83F8 VE 83E6 EY 0242 02EF	START RST5 USESP KEYIN RESRG MEMW RGDSP PSAVE TAPE2 BRKCT ADDSP SEGD INPUT D2 SRIII BSAVE	0051 830A 83C7 0216 01F9 00C2 01A1 83E0 0126 83F2 0191 01E9 0223 02EA 02A5 83E9	RST2 RST6 SSAVE DIGIT ADSET STAPE ADRES CKSMO ERROR BSTOP FSAVE LSAVE KFLAG KEYI D1 ASAVE	83D1 83DD 83E2 0084 0094 00D5 83EE 0141 02CB 0188 83EA 83EA 83F3 0271 02DD 83EF	RST3 BRENT MONSP TABL ADDCX LTAPE MEMR TAPE1 SRIOT BRKAD DISP CSAVE KEY SRIO1 HSAVE	83D4 0151 83D1 0074 00B8 0107 00AD 00EF 027C 83F0 83F4 83E8 0247 0287 83E5	
DOA	7 L. UJLI							

第4章 モニタ・サブルーチン


4.1 概 要

モニタプログラムは、メインプログラムのほかにいくつかのサブルーチンプログラムで構成されています。

サブルーチンプログラムとは、繰り返し行われる処理や、だれもが行うような処理等を1つの一連のプログラムとしてまとめたものです。

プログラムを組む時に,次に述べるような処理が必要なとき,プログラムにサブルーチンコール命令を書くだけで,簡単サブルーチンプログラムを呼び出して使用することができます.

図4-1 サブルーチンのコール



この説明書では、TK-80モニタブログラムを構成しているサブルーチンのうち、一般性のあるもの、特にアプリケーションプログラムを書く上で有効であると思われるものについて、その機能および入出力条件について説明します。

4.2 サブルーチンの考え方

メインプログラムからサブルーチンをコールした場合,サブルーチンでの処理が終了した場合のも どり番地(リターンアドレス)を記憶しておくことが必要です。

このもどり番地は、サブルーチンがコールされたときに、スタックポインタが指しているブッシュ・ダウン・スタックに自動的に書き込まれて、サブルーチンの終わりでRET(リターン)命令を実行すると、引用されてもとのプログラムに戻ることができます。なおユーザプログラムの中でスタックポインタを操作する命令を使った場合には別の注意が必要です。

フログラムを RUN キーで走らせた直後のスタックポインタは83C7にセットされています。


またサブルーチンをコールする場合,その入出力条件というものを常に考えておかなければなりません.

つまりサブルーチンを実行する際,サブルーチン内で使うデータのセット方法やサブルーチン内で 処理された結果得られたデータのセット状態,またサブルーチン内で値が破壊されてしまうレジスタ は何か,というようなことを調べた上で必要なデータを得るとともに,メインルーチンで必要なデー タがサブルーチン内で破壊されないような対策をこうずる必要があります.

図4-2 サブルーチン・コールの手続き例 LXI SP,83C7H スタックエリア確保 PUSH PSW レジスタセーブ PUSH MV I パラメータのセット A, 0 MV I B.8 SUBROUTINE サブルーチン・コール CALL プ POP レジスタ復帰 В 1 POP P SW RET (1) 基本的なスタック操作の例 高アドレス SP → A Α A FLAG FLAG FLAG ⇒ FLAG РСн РСн РСн ⇒ PC_L PC_L PC_{L} 低アドレス (3)


- ① SPはスタックの開始アドレスを示しています.
- ② $A \in C$ とフラグがスタックに書かれ、SPは (-2) されます.
- ③ 戻り番地がスタックに書かれ, SPは (-2) されます.


- ④ 戻り番地が引用され、SPは (+2) されます。
- ⑤ Accとフラグが復帰され、SPは (+2) されます.



このプログラムでは,サブルーチン処理した後もAccとフラグの内容を破壊させないために,サブルーチンに入る直前にスタックに退避させ,戻ってからすぐ復帰させています.ここでスタックポインタは,図の①~⑤のように動きます.このような動きをするスタックをブッシュ・ダウン・スタックと呼びます.

APD8080Aでは、スタックに書き込む(PUSH命令を実行する)とスタックポインタ (SP)の値は自動的に2番地デクリメントされ、スタックから読み出す(POP命令を実行する)と、逆に2番地インクリメントされます。従ってPUSH命令やCALL命令を続けて実行させると、スタックの先頭番地はどんどん下がってきます(スタックが深くなるといいます)が、POP、RET命令を同じ回数だけ実行するとスタックの先頭アドレスは元に戻り、スタックの内容は空になります。この様子を図示すると図4-8のようになります。





4.3 サブルーチンの機能説明

29-1 盆地 次に示すりつのサブルーチンについてこれから説明します. 01 00 • セグメントデータ変換サブルーチン 01 A1 • アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン 02 23 キー入力サブルーチン(1) 02 16 キー入力サブルーチン(2) 02 90 シリアル出力サブルーチン 02 Ao シリアル入力サブルーチン 02 DD DI 4,5112m5 タイマ・サブルーチン 02 EA D2 9,0176ms

4.3.1 セグメントデータ変換サブルーチン

- (1) サブルーチン名
 - SEGCG
- (2) スタート番地01C0番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ たし

使用レジスタ

A, F, B, C, D, E, H, L

使用スタック 2レベル

(4) 機能

ディスプレイ・レジスタ・エリアの4ワードに格納されているデータの上位4ビット,下位

D3 27,0176m5


02 EF

4ビットを各々16進とみなして,LEDの7セクメントデータに変換し,セクメント・データ・バッファに転送します。

・ 従って16進数をLEDに表示させたい場合には,表示したい数値をディスプレイ・レジスタ・エリアにセットしてから,このサブルーチンをコールするだけですみます.


各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっています.





セグメントの組み合わせに変換されたデータは,1桁ずつ周期的に表示回路に送られ LEDをタイナミック点灯しています。

TK-80ではDMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)転送という方式を用いていますので,この処理はプログラムを書かなくても自動的に行われます.



CALL SEGCG

HLT

C D C 0 0 1

76

2

- ① 表示したいデータをディスプレイ・レジスタにセットします.
- ② 変換ルーチンをコールします.

このプログラムでLED表示部には,**01234567** が表示されます.

備考 データの種類が何であっても,必ず0~Fまでの16進数として表示されます.

4.3.2 アドレスレジスタ,データレジスタ表示サブルーチン

- (1) サブルーチン名
 - RGDSP
- (2) スタート番地0 1 A 1 番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ なし

使用レジスタ A, F, B, C, D, E, H, L

使用スタック 3レベル

(4) 機能

アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータをディスプレイ・レジスタに転送し,さらに各データの上位4ピット,下位4ピットを各々16進数として各々セグメントデータに変換して,セグメント・データ・バッファに転送します.


これにより,アドレスレジスタおよびデータレジスタにセットされているデータを,LED ディスプレイに表示させることができます.

各レジスタおよびLEDディスプレイにおけるデータ転送の関係は,次のようになっています。


```
ADRES(HI) - DISP WORD 1(上位4ビット)…...
                                      DISP DIG 1
                       〔下位4ピット〕….→
                                      DISP DIG 2
ADRES(LO) - DISP WORD 2(上位4ピット)…...
                                      DISP DIG 3
                       〔下位4ビット〕…→
                                      DISP DIG 4
DATA (HI) - DISP WORD 3(上位4ビット)…...
                                      DISP DIG 5
                       〔下位4ビット〕…→
                                      DISP DIG 6
DATA (LO)
           - DISP WORD 4(上位4ヒット)….→
                                      DISP DIG 7
                       〔下位4ビット〕…→
                                     DISP DIG 8
```

8 2 1 4

8 2 1 7



(5) フローチャート




(6) 使用例

H L レジスタの内容をアドレス・ディスプレイに、D E レジスタの内容をデータ・ディスプレイに表示します。

8 2 0 0 LXIH, 1234H 21 34 12 LXI D, OABCDH 11 CD AB SHLDADRES 22 EE 83 XCHG EBSHLD DATA 22 EC 83 CALL RGDSP CD A1 01 HLT76

> ADRES : 83EE番地 DATA : 83EC番地 RGDSP : 01A1番地

LEDディスプレイの表示は次のようになります.



4.3.3 キー入力サルブーチン(1)

(1) サブルーチン名

INPUT,

- (2) スタート番地0 2 2 3 番地
- (3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ キー入力なし A = FF

キークラブ=00(83F3番地)

キー入力あり A=入力データ〔HEXA〕


キークラブ=FF (83F3番地)

使用レジスタ A,F,B,D,E

使用スタック 1レベル

(4) 機 能

キー入力があるかどうかを,すべてのキーポードスイッチについて1回ずつ調べます.(実際は次の図のように3つのブロックごとに8キー同時に調べます).



1回のスキャンニングにおいて、どのキーボード・スイッチも押されていない場合は、キーフラグをリセットした後、アキュムレータにデータ『FF『をセットし、リターンします。

1回のスキャンニングにおいて,キーボード・スイッチが押されていることが検出された場合,キーフラグをセンスして,新しく押されたキーかどうかを調べます.

もしこれが前から押し続けられているものであった場合,離されるまで待ち,離されるとキーフラグをリセットした後アキュムレータにデータ『FF『をセットしてリターンします.


またこれが今回はじめて押されたものである場合は、チャタリング・タイマの設定時間だけ 待ち合わせた後、アキュムレータにはキー入力の位置に対応した16進データをセットし、 キーフラグをセットした後リターンします。

このサブルーチンを使用すれば,プログラムに何らかの処理を実行させながら,キーの状態 をモニタすることができます。

キーボードをセンスした場合,CPUにはキーが押されていない場合は,"FF"(すべてのビットに"1"が立っている),キーが押されている場合は,押されたキーに対応するビットだけが,"0"となっているデータが読み込まれます.

本サブルーチンでは,キーが押されていることが検出されると,そのキーに対応する**16**進データに変換します.

キーボードスイッチと変換されるデータとの関係は次のようになります。




	DIGIT & FUNCTION	неха рата
S 1	0	0 0
2	1	0 1
· 3	2	0 2
4	3	0 3
5	4	0 4
6 .	5	0 5
7	6	0 6
8	7	0 7
9	. 8	0.8
1 0	9 .	0 9
11	A	0 A
1 2	В	0 B
1 3	С	0 C
1 4	D	0 D
1 5	E	0 E
1 6	F	0 F
1 7	RUN	1 0
1 8	RET	1 1
1 9	ADRS SET	1 2
2 0	READ DECR	1 3
2 1	READ INCR	1 4
2 2	WRITE INCR	15
2 3	STORE DATA	1 6
24	LOAD DATA	
	-0D DM111	1 7

備考 キースイッチに付けられている数字とファンクション名は,モニタブログラムで解 釈される意味に合わせてありますが,キーの位置とその意味付けは,ブログラムの 処理のみで決まるものですから,同じキーに違った意味をもたせて使用することも できます。

キー・チャタリングをどのように処理しているか


メカニカルタイプのスイッチでは,その操作時に必ずチャタリングが生じます.




本キットで使用しているキーポードスイッチのチャタリング時間は,最大 5 m s e c となっています


このサブルーチンでは、このチャタリングを考慮してキー入力を検出すると、チャタリングの時間を待ち合わせ、もう一度キーセンスを行うことによって、チャタリング時間中にプログラムが走り出さないようになっています。


これを行わない場合,次の図のように一度しかキーを押さないのに,2度以上動作を行ってしまう可能性があります.




(5) フローチヤート










"↑"のあるタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(はしめてキーが押された場合)








このタイミングでキースキャンが行われた場合のプログラムの流れ(キーが離された 時)



(6) 使用例



この例は、データレジスタの下位2桁にカウンタを構成しています。この時、キーポードのいずれかのキー(RESETは除く)が押された場合カウントを停止し、再びはなされた時にカウンタをリセットした後、カウントアップを始めるというプロクラムです。

カウント動作時にこのキー入力サブルーチン(1)をコールして、キーが押されたかどうかをモニタしています。また、キーが押されると8228日番地にジャンプし、ここのキー入力サブルーチン(1)内でそのキーがはなされるまで待ち合わせて最初にもどります。

4.3.4 キー入力サブルーチン(2)

- (1) サブルーチン名 KEYIN
- (2) スタート番地 0216番地
- (3) 入出力条件 入力パラメータ なし

A STATE OF THE STA

出力パラメータ Acc =入力データ

(HEXA)

キーフラグ セット

使用レジスタ

A, F, B, D, E

使用スタック 2レベル

(4) 機能


The second secon

このキー入力サブルーチンにおいては、キーポートスイッチがはじめて押されたことが検出 されるまで、このルーチンの中でキースキャンを繰り返します。

キーボード・スイッチが押されたことが検出されたら抜け出ます。このときの処理は、

4.3.3 キー入力サブルーチン(1)と全く同じです。

(5) フローチャート



4.3.5 シリアル出力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIOT

(2) スタート番地027C番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ Acc =出力データ

出力パラメータ なし


使用レジスタ

使用スタック 3レベル


(4) 機 能

Acc に格納されている 8 ビットのデータを次のフォーマットに従ってシリアルデータに 変換して、PPI (μPD8255)のポート Cの、PC 0 端子 (14番ビン)に出力します。スピートはテレタイプの転送スピードの 110 ポードに合わせてあります。

シリアル転送フォーマット



上記の例は "55" というデータをシリアルに変換したものです(最下位のピットから順に送られます)。



(6) 使用例

	MVI	B. 0	$8\ 2\ 0\ 0$	0600
	LXI	н. 8000Н	8 2 0 2	210080
•	→MoV	A, M	$8\ 2\ 0\ 5$	7 E
	CALL	SRIOT	8206	CD7C02
	INX	H .	$8\ 2\ 0\ 9$	2 3
	DCR	В	820A	0 5
	_ JNZ	8205H	8 2 0 B	C 2 0 5 8 2
	HLT		820E	7 6

8000~80FF番地までの256パイトの内容をシリアルに転送します。

4.3.6 シリアル入力サブルーチン

(1) サブルーチン名

SRIIN

(2) スタート番地02A0番地

(3) 入出力条件

入力パラメータ なし

出力パラメータ Acc =入力データ(8ビット)


使用レジスタ

使用スタック 3レベル


(4) 機能

PPI (μPD8255)ポートB PB₀(18番ピン)に入力されるシリアルデータを受信して 8ピットのデータに編集してアキュムレータにロードします。

PPIに入力されるシリアルデータは、スペースが"LOW",マークが"HIGH"というレベルで入力します。サブルーチンでは、スタートビット(LOW)が来るまで待ち続け、スタートビットを受信すると、サブルーチン内のタイマプログラムによりインターバルタイムをカウントして、以降の8ビットのデータを受信します。



(5) フローチャート




(6) 使用例

連続して入ってくるデータをメモリの 8100番地から次々と格納していきますが、"FF" というデータが入るとストップします。

LXI	H. 8100H	$8\ 0\ 0\ 0$	210081
MVI	B. OFFH	8003	06FF
CALL	SRIIN	8005	CDA002
MOV	M , A	8008	77
INX	H	8009	2 3
CMP	В	800A	B 8
JNZ	\$ - 6	8 0 0 B	C 2 0 5 8 0
HLT		800E	7 6

(7) 応用例



シリアル入力とシリアル出力のサブルーチンを用いて、2台のTK-80の間でデータの交換ができます。

ラインドライバ/レシーバを追加すれば、2台の距離は大きくできます.

4.3.7 タイマ・サブルーチン

(1) サブルーチン名

D1 : 4.5112 msec 917

D2 : 9.0176 msec 917

D3 : 27.0176 msec 917

(2) スタート番地

D1 : 02DD番地

D2 : 02EA番地

D3 : 02EF番地

(3) 入出力条件

入力条件 なし

出力条件 なし

使用レジスタ D.E

使用スタック ()レベル


(4) 機 能

ある処理とある処理との間に、これらのサブルーチンをコールすることにより、それらの処理間にコールしたサブルーチンに対応したインターバル・タイムをとることができます。

このサプルーチンは,イニシャライズされるレジスタの値により回数が決定されるループであり,そのループを通過するまでに CPU が費やす処理時間が,そのタイマ設定時間となります.

3つのサプルーチンは、シリアル入出力ルーチン(カセットルーチン)において、ビット間のインターバル・タイマとして使用しているため、その設定時間を D1は 1/2 ビット、D2は1ビット、D3 は3ビットの転送間隔になるようにレジスタをイニシャライズしています。

(5) フローチャート




第5章 TK-80ハードウェア

本章では、TK-80 がどのように設計され、ハードウェアとソフトウェアがどのように構成されているかを説明します。

基本的にはTK-80の設計に関して述べていますが、大部分が今後のシステム設計にも応用できるよう説明されていますので、本章を理解された方は、次にあなたのシステムを自分で設計することができるようになっていることでしょう。

5.1 マイクロコンピューダの基本的なシステム構成

図 5-1 マイクロコンピュータの基本的なシステム構成



マイクロコンピュータの基本的な構成は、図 5 – 1のようになります。基本的には CPU の部分と ROM, RAM, I/Oポートで最小のシステムが構成されます。構成要素の具体的な説明は、5.2 で述べますが、ここでは各要素の役割について大まかにとらえてください。

図 5 - 1 でメモリを ROM と RAM に区別して書いたのは、一般的にマイクロコンピュータがなんらかの装置に組み込まれる場合、制御プログラムは ROM に固定化して書き込まれることが多いからです。

ROM に制御フログラムを書き込んでおけば、電源を入れるとすぐプログラムを実行できる状態にあるわけですから、わざわざプログラムを外部から読み込ませる必要もなくなり、高価な入力装置を備える必要もなくなります。このあたりがミニコンピュータとの考え方の大きな違いと言えます。このようにマイクロコンピュータではプログラムを ROM に固定化することによって、専用化された使われ方をされることが多いわけですが、 ROM を差し換えれば異なった機能のシステムに生れ変わることもできます。 RAM にはプログラムで処理するためのデータを格納したり、プログラムそのものを書いたりします。さらに 4PD8080Aでは、スタックをRAMで構成されるメモリ領域の中に確保しています。

プロクラムは、ROMに書かなければいけないということはなく、あくまでもROM化した方が経済的であり、かつ信頼性もあげられるという場合に使われるわけです。

I/Oポートは、コンピュータの内部と外の世界とのデータ交信を行う部分であって、基本的には バラレル I/Oポートとシリアル I/Oポートがあります。バラレル I/Oポートというのは、コンピュータ内部のデータバス上の信号を並列に外部に出力したり、または内部バスに取り込むためのユニットであり、その主たる機能は必要な時刻にタイミングを合わせてデータをラッチ(つかまえて保持する)したり、必要なユニットのデータだけをバスに読み込むというようなものです。

これに対してシリアル I/Oポートは、外部とのデータ交信を直列データで処理するもので、CPU側の並列データと調整するために並列-直列,直列-並列変換回路を内蔵しているのが普通です。

例えば、 $\mu PD8255$ はパラレル I/Oポート、 $\mu PD8251$ はシリアル I/Oポートとしての機能を備えています。

CPU部分は、ROMまたはRAMに書かれたプログラムを遂次実行して、データの処理を行ったり、 I/Oポートとデータのやりとり等の制御を行ったりします。

ROM, RAM, I/Oボート等は、それ自身ではデータを加工する能力はありません。データを加工したり、プロクラムを命令と理解して処理実行するのは CPUの任務です。 CPUはメモリをアクセスするために番地を指定するアドレスバスとデータをやりとりするデータバス、およびデータの送受信されるべきタイミングを外部に指示するコントロール信号、外部から直接 CPU の動作を制御するための制御端子 (割り込み、ホールド、リセット端子等)をもっています。以上が大体マイクロコンピュータを構成する基本的な要素です。

5.2 TK-80のシステム構成

それでは,具体的にTK-80 がどのように構成されているかを,各部について詳細に説明します. その前にTK-80のシステムプロック図を図5-2に示しておきますので,全体の概要を頭に入れておいてください.


ROM/RAM構成方法 表示回路 & EEPROM RAM CPU部 DMA制御 ‡8 プログラマブル周辺 インタフェース DMA転送の考え方 制御信号 LED ダイナミック表示 キーポード #PD8080Aとその周辺の プログラマブル I/0と キー入力回路

図 5 - 2 TK-80システムプロック図

CPU部はCPUチップ(APD8080A)とその他若干のICで構成されています。PROMにはモニタプログラムが書かれており、TK-80の基本的な動作は、このプログラムで実現されて いる わけです。CPU部にリセットがかかると(RESET キーを押す)、このモニタプログラムが 走りはじめます。このモニタプログラムは、プログラマブル周辺インタフェース(以下 PPI と略します)を介して、キーボード・スイッチ 25 個を常時スキャンしながら、どのキーが押されたかを調べています。


RAMは256ワード×4ビットのICが2個で、最小の256バイトが構成されます。ボード上には8個まで実装できます。

表示回路は、8個の7セクメントLED(発光ダイォード)で構成されており、基本的にはメモリアトレスとデータを16進数で4桁ずつ表示します。表示のためのデータは、DMA転送により行っていますので、表示データ転送のためのプログラムを書く必要はありません。



5・2・1 CPU部のシステム構成

図 5 - 4 CPU部の基本構成



PRESET D 5 STEP 1/2 214 l₂ 214 CLOCK Q 8 CLOCK Q CLEAR → 外部割り込み

CPU部の基本構成を図 5 - 4 に示します・CPU (μPD 8 0 8 0 A) にクロック・ジェネレータ (μPB 8 2 2 4), システム・コントローラ (μPB 8 2 2 8)を接続するだけの簡単を回路ですみます。CPUは電源として+12V, +5V, -5V が必要ですが、TK-80では便宜上, -5V電源をμPB 8 2 2 4 の OSC 出力端子の発振信号を検波することにより、約-5 V の電圧を得ており、ボードの外部からは+12V, +5 V の 2 種類を供給するだけですみます。μPB 8 2 2 4 の リセット端子には、電源を投入したときに自動的にリセットを行う回路と、手動のリセットスイッチがつけられます。クロックの発振は、CPUのクロックの 9 倍の基本発振周波数をもつ水晶振動をμPB 8 2 2 4 の X₁, X₂ 端子に直接接続すれば得られます。

#PD8080AのWAIT出力端子とREADY入力端子とを直結しておけば、2MH2のクロックで動作させてもアクセスごとに1ウェイトとられますので、アクセスタイムの遅いメモリ(例えば CMOS RAM #PD5101C-E等)でも使用できます。この方法では、メモリがアクセスされていないサイクルでも、余分を待ち時間がとられてしまいますが、複雑な回路が一切必要ないという理由で採用してあります。

INT入力端子には割り込み要求信号が接続されます(通常ロウレベルで、要求時にハイレベルとを る信号です、…アクティブ・ハイ信号という表現をします)、INTE出力端子には、CPU内のイン タラプト・イネーブル(割り込み可能)F/Fの状態が出力されます。

HOLD入力端子には、DMA転送を行いたい時刻にホールド要求信号を入力します(アクティブ・ハイ信号)・ホールド要求が受け付けられるとHLDA出力がハイレベルになります。外部回路でこの信号に同期させてメモリをアクセスすれば、CPUの動作とDMAが競合することを避けられます。

μPB8228から出るコントロール信号は5種類あります。 INTA端子は割り込みレベルが1つ の時には抵抗を介して+12Vにプルアップしておきます。MEMR、MEMWは,各々メモリのリー ド,ライト時に発生されます (アクティブ・ロウ信号). $\overline{I/OR}$, $\overline{I/OW}$ は入力デバイスから のリード, およびライト時に発生されます(アクティブ,ロウ信号). アドレスバスは#PD80 80Aから直接取り出して使用していますので、DC的な負荷は標準TTL1個しか取り出せません. TK-80では、アドレスバスに接続されるメモリはすべてMOSタイプであり、デコータもローバ ワー・ショットキーTTL(低レベル入力電流が360#A以下)を使用していますので、DC的に はこれで問題はありません.交流的には1つのバスに接続されるMOS ゲート(入力容量は数 pF ~10pF)の個数が増えれば、アドレス信号の立ち上り、立ち下り波形が鈍り、 アクセス時間に 影響してきます。TK-80では、メモリアクセスの時間を充分とってありますので、この 点は 余 裕のあるよう設計されています。データバスは、 4PB8228の内部で双方向性ドライバを通って ドライブ能力が強化されていますので、標準TTLを6個までは接続できます。#PB8228 の BUSEN端子にHLDA信号を加えているのは、バスドライバをハイ・インピーダンスの状態にし て、DMA転送のデータとかち合わないようにするためです。基本的にはこの回路でCPU 部は完 成しますが、TK-80ではプログラムのデバグの便宜のため、1命令ごとの割り込み要求信号発 生回路を追加してあります(図5-5). 原理的には "PD8080Aから INTE (割り込み可) 信号が出たら、次の命令を実行した後すぐ割り込み信号が発生されるような回路です。 4PD808 OAへの割り込み信号としては、このステップ実行割り込み信号と外部割り込み 信号の論理和をとっ (2155)

た信号を用います。

AB_E

5.2.2 ROM, RAMの構成


TK-80のボード上には、ROM、RAMとも最大 1.024バイトずつ実装できます。ROMは、
μPD454(256ワード×8ビット)を4個、RAMはμPD5101(256ワード×4ビット)を
8個取り付けることになります。図 5-6 にメモリ最小構成を示します。

16 14 14 17

1 1 1 1

270 27 272 273

図 5-6 ROM/RAM最小構成



454,5101とも256ワードのメモリですので、アドレス入力端子は8本あり、それぞれアドレスはABo~ABrへ接続されます。さらに256ワード単位でチップの選択を行う必要があります。これは2155(DUAL 2 TO 4 DECODER)で行っています。2155の入力端子に74LS04が入っているのは、アドレスバスの負荷を少なくするためのものです。TK-80ではROMかRAMをABis(アドレスの最高位ピット)で切り変えていますので、8000番地以上がRAMェリアとみなされます。2155の出力信号は、チップセレクト信号としてROM、RAMにつながれています。各出力端子にすべてブルアップ抵抗がついているのは、MOS ICのハイレベル入力電圧の最低値である30Vを確実にするためです。5101のOD(出力ディスエイブル)端子には、MEMR、RESET、HLDAの論理和信号を加えていますので、これ以外のタイミングでは、5101の出力はハイ・インピーダンス状態となります。R/W端子には、8228からのMEMW信号が直接接続されていますが、ここにもやはりブルアップ抵抗がつけてあります。このブルアップ抵抗は8228のBUSEN入力信号がハイのとき、制御信号が不確定(ハイ・インピーダンス)になるのを避けて、メモリをリード状態に保つためです。

CE2端子は通常動作時には、Vcc ヘブルアップしてありますが、トグルSWをONにするとGND電位となり、メモリのリード/ライトの両動作ともプロテクトされます。このSWをONにした後+5Vの電源をOFFにしても、バッテリー(例・単三乾電池2本)の電圧が印加されている限り、データは保存されます。


ダイオード D 1 に並列に入っている SW は,メモリプロテクト SW と連動しており,メモリが動作中は D1 を短絡し,ダイオードによる電圧降下をさけるためのものです.

TK-80では、RAMは上位アドレスのチップから実装しています。なぜならモニタプログラムのワーキングエリアとして、最上位のアドレスを使用しているからです。

(実装順位)	(番地)	(セレクト信号)	(RAM番号)
1	$8300 \sim 83FF$	セレクト 3	4.8
2	8200 ~ 82FF	" 2	3.7
3	8100 ~ 81FF	" 1	2,6
4	$8000 \sim 80 \text{FF}$	" 0	1, 5

TK-80の基本キットには、RAMとしてCMOSタイプの5101を使用していますが、これと全くピンコンパチプルな2101がNMOSタイプで揃っています。パッテリ・パックアップの必要のない方または電池の消耗を問題としない方は、2101がそのまま使用できます。

5101と2101を組み合わせて実装することもさしつかえありません。454,5101/2101 ともに完全なスタティック動作をしますので、動作は安定しておりVcc ラインにのるノイズは そんなに大きなものではありませんので、パイパスキャパシタにもそれ程厳しい特性は要求されません。TK-80では普通のセラミックキャパシタを使っています。RAMに2101だけを使用する場合には、アクセスタイムが十分速いので、RAMがセレクトされるときCPUを待たせる(WAIT) 必要はありません。このときには、PROMがアクセスされたときだけWAITをかければ、CPU のむだな待ち時間が節約できます。



(0~7FFF番地がアクセスされた時のみワン・ウェイトとなる回路)

5.2.3 表示回路とDMA転送

図5-7 表示回路





図5-8 DMA転送のタイミング



表示回路は図 5-6 に示すように,DMA転送回路と8 桁LEDのタイナミック表示回路を組み 合わせたものです。前にモニタブログラムで述べたように,LEDの各セグメントに対応する表示 データは,RAMの最後の8番地(83FF~83F8)に入っていますので,これを直接読み出 して表示しようとするものです.との回路では,まずOSC(555タイマ用ICでつくってある) は, $1\sim 2$ ms間隔で数 μ sのパルスを HOLD 要求信号として CPUへ送ります。 このパルスはまた パイナリカウンタ(223)のカウントパルスとしても使われており,1回ごとにアクセスするメ モリの番地を進めていきます. HOLD要求が受け付けられると,HLDA信号が送り返されます. HLDA信号がきたときには、8080Aのアドレスパスおよびデータパスはハイ・インピーダンス になっていることを示していますので,この信号でゲートを開いてアドレスパスの下位8ヒットへ DMAアドレスを接続します。残りの上位ビットは,プルアップ抵抗でつってありますので,DMA アドレスが定まると,RAMのアクセス時間だけ遅れてデータが読み出されてデータバス上にあら われます。とのデータは,HOLD要求信号の立ち下りのタイミングで8ビットのラッチにセット され、次のデータが再び読み出されるまで1つの桁の表示に使われます。 この動作が $1\sim 2~\mathrm{ms}$ お きに繰り返し行われ,順次アトレスがスキャンされそれに応じて表示桁も移動していくわけです。 HLDAが出ている間は,CPUはブログラムの実行を一時中断しているわけですが,全体の時間 に比べると数μs というのは極めて短い時間ですので,実用上はまずさしつかえないでしょう. しか し正確にタイミングを計算したいようなプログラムでは,ときとして問題となる場合があります. この場合には555の発振回路を強制的に止めてやれば、HOLDの要求は起こりません.

この制御は,8255のPCマ端子をロウレベルにすることで実現しています.発振が停止すると LEDのスキャンニングも止まり,1つの桁だけを点灯することになり,熱的設計を満足しません ので,このときには桁ドライブ回路をディスエイブル状態にするようにしています.


発振の周期を長くすればそれだけCPUが止まる割合を小さくできますが、ダイナミック点灯の周期は少なくとも50サイクル以上にしないと人間の目にはチラついて見えます。8桁分ありますので、1桁分は2.5ms(2.5×8=20ms)程度が限度と考えてください。

TK-80では, $1\sim2$ msの間に入るようにしてあります.

5 . 2 . 4 プログラマ・ペリフェラル・インタフェース(PPI)とキーボード回路

コンピュータが外部からデータを読んだり、逆にCPUから外部にデータを送り出す場合に使われるのがペリフェラル・インタフェースです。

TK-80では、μPD8255(PPI)を使用しており、キーボードのスキャンニング回路と外部インタフェースを1個のLSIで構成しています。



各ポートは入力にも出力にもなります。


図5-7に8255を使用したペリフェラル・インタフェースとキーボード回路を示します。 8255は8ビットの入出力ポートを3つ備えており、それぞれポートA、B、Cと呼ばれます。各ポートはプログラムで入力ポートにも出力ポートにもすることができ、それぞれが8ビットデータの送受信をすることができます。

ポートCだけはさらに特殊な機能をもち、8ビットのデータのうち任意のビットを指定して、セットしたりリセットしたりすることができます(ビットセット/リセット機能). 8255の詳細な機能は別紙開発速報を参考にしていただくとして、ここではキー回路の動作と8255の関係を述べておきます。キーボードをスキャンするためにポートCは出力に、ポートAは入力にプログラムされています。モードは0です。ポートAの全端子は抵抗でプルアップしていますので、キーが押されない限りポートAから読み込まれるデータはすべてハイレベルです。 PC4、PC5、PC6は、キー共通ラインをロウベルで順番にスキャンするようモニタプログラムが作られていますので、ど

の列のキーが押されたかはモニタ自身で判断できるわけです。 スキャンプログラムの詳細は , モニタプログラムの説明の章で述べてあります。

次に外部とのインタフェースの電気的な性能について説明します。

各端子が出力にプログラムされたとき,標準**TTL**1個のドライブ能力があります。さらに出力ポートに直接ターリントン・トランジスタを接続してドライブすることも可能です(ただし最大消費電力の問題で8端子以内に制限されます)。




とのような使い方が8端子まで可能

5.2.5 #PD8255のプログラミング法

8255はブロクラマフル・インタフェースであって、3つのポートプロクラムによってモード 0,1,2のいずれかを指定して使うことができます。モード1,2は外部機器とのデータ転送を割り込みを用いたハンド・シェイキンクという方法で実現できる高度な使い方ですので、このことに関しては個別開発速報を参考にしてください。

ことでは最も基本的に使われるモード0での使い方を説明しておきます.

図 5 - 10 モード 0 での #PD8 2 5 5 の各ポートの機能



o ポートA(8ピット)

入力ポート/出力ポートの指定ができます。 8 ビットパラレルデータの入出力です。


oポートC(上位4ビット),(下位4ビット) 上位,下位4ビットずつ入出力の指定がで きます。

出力ポートにした場合には,ビットの位置 を指定してのセット/リセットもできます. oポートB(8ビット)

Aポートと同じ機能です。

8255はRESET信号を受けると、すべてのポートが入力モードに戻されて、以後命令で新しいモードがセットされない限りこの入力モードは継続されます。


8255のブログラムによる動作は次のようになります。




(1) 動作モードの指定

動作モードは,コントロール・ワードと呼ばれるデータを8255へOUT命令で送り込む ことによりセットされます。

モード 0 でのコントロール・ワードの各ピットの指定は次の通りです。





このコントロール・ワードをデータとして,出力命令で8255へ送り込みます。

このときのプログラムは次の通りです.

コーディング 機械語
MVI A,08AH 3 E 8A ……コントロール・ワードの値をAにロード
OUT 03 D303 ……コントロール・ワードを8255へ送り込む。
(OUT 03の03というI/OアドレスはTK-80での値です)
以上で動作モードのセットができます。

(2) データの出力

8255ヘデータを送り込むには,OUT命令を使いますが,このときのI/Oアドレスはポートによって異なります。


(3) データの入力

8255の各ポートからデータを入力する(CPUにAccにロードする)には,IN命令を使います。このときもポートによってアドレスが異なり,次のように対応しています。


例 ポートAに01010101 を出力し,ポートCの上位4ビットを読み取る。

(4) ポートCのビットセット/リセット

ポートCが出力としてプロクラムされているときは,そのビット位置を指定して,1命令でセットまたはリセットを行うことができます。これはコントロール・ワードを8255へ送り込むことで実現されます。




例 ポートCのビット2だけを1にして,その後再び0にする.他のビットの状態はその ままにしておきたい。このときのプログラムは次のようになります.



8255程のプログラマブルを能力が必要ないが,簡単に I / O ポートを実現したい場合は, μPB8212(8ビットI / O ポート)を使ってください。基本的な使用法は個別開発速報を参考にしてください。この場合も複数のポートの選択は,前述のようなアドレスの割り当て方法で行います。


5.2.6 #PD8255の使用上の注意事項

(1) 出力に指定したピンは,絶対外部からドライブしないでください。過大電流が流れます。



(2) 入力に指定したビンを誤って出力にプログラムしないでください。

ミスプログラムによる事故を防ぐために入力ピンには1KΩ程度の抵抗を直列につないでおく ことをお勧めします。



- (3) 8255はRESET信号により、3つのポートがすべて入力モードとなります。
- (4) 8255のポート端子を外部へ引き出す場合には100KΩ程度のブルアップ抵抗をつけてください。
- (5) 外部回路の電源が TK-80と別系統の場合は,先に TK-80 の電源を入れ,リセットした後で外部回路の電源を投入するように心掛けてください。
- (6) 外部回路から8255の端子へ過大電圧がかからないように注意してください。

5.2.7 アドレス/データ信号端子

TK-80のアドレスバスとデータバスは,ブリントポードの端子に配線されています.

アドレ.	スパス	ボー	ド端子	データ	・ タ・バス	ポード端子
A B	0	В	17	DI	В 0	В 33
#	1 .	"	16	. #	l	" 32
#	2	"	1 5	"	2	# 3 1
#	3	"	14		3	#` 30
#	4	#	1.3	#	4	# 2 9
#	5	<i>"</i>	12	"	5	# 28
#	6	#	11	#	6	# 27
,	7	#	10	#	7	" 26
#	8	A	17			
#	9	#	16			
#	10	#	15			
#	11	. #	14			
#	1 2	"	1 3			
#	13	"	12			
<i>#</i>	14	"	11	-		•
<i>"</i>	1 5	"	10			

ポートの他の端子は空き端子となっていますので,必要な信号は適当な端子へもってくることが できます。

第6章 TK-80CMTインタフェース

はじめに

TK-80は、そのプログラムエリアとして0.5 Kバイト(最大1Kバイト)のRAMが実装されており、アプリケーション・プログラムを実行させるためには、まずキーボードより機械語で、プログラムを書き込んでおく必要があります。

TK-80のRAMは、C-MOSのデバイスを使用しているため乾電池を接続することにより、電源を切った後もRAM内のプログラムを保持しておくことができますが、それもその時RAMに書き込まれているプログラムのみで、いくつものプログラムを長時間保持しておくことは不可能です。

そとでとの章で述べる簡単なインタフェースをTK-80ポートのユニバーサル基板の部分に作るととによって,普通のカセット式ポータブル・テーブレコーダをTK-80に接続し,テーブにRAM内のプログラムを録音していくつものプログラムをファイルしておき,必要を時にTK-80のRAMにテーブにファイルされているプログラムをロードし実行させることが可能となります。

テープレコーダとのデータの送受は,モニタブログラムが管理しキーコマンドにより簡単に行わせる ことができます。

. 1 概 要

このインタフェースは,デジタル信号を可聴帯域のオーディオ信号に変調して,テープレコータに 出力する変調回路,テープレコーダからのオーディオ信号を再びデジタル信号に復調してシステムに 供給する復調回路とで 構成されています。

本説明書では,転送データの形式,変復調原理,さらにインタフェースの製作方法について述べていまます。

6.2 データのフォーマット

データは , 1 ワード (8 ピット)を 1 つの単位として , 各 ビットのデータをシリアルに転送します。 1 ワードの転送フォーマットは次のようになっています。




図 6-1 データ・フォーマット

1ワートの転送用データは,スタートピットではじまりストップピットで終了します.

スタートビットは,これから1ワード分のデータを転送することを示す同期用ビットで,1ビット 長のロウレベル信号を転送します。

スタートピットの直後から1ワード(12ピット)のデータを,下位ピットよりシリアルに転送していきます. この時の論理は,データ"1"はハイレベル,データ"0"は,ロウレベルとなります.

8ビットのデータの後,3ビット長のストップビットを転送して1ワードのデータは終了します。

ストップビットは,8ビット長のハイレベルの信号で,1ワードのデータ転送が終了したことを示すと同時に次に転送されてくるデータとの区切りとして使用されます。


上記の例は,23(16進)というデータを転送する場合の波形です。

転送速度は,テレタイプとの互換性を考えテレタイプと同じにしてあります.

ストップピットが,3 ピットあるために1ワードが12ビット構成となりますので、1ワードの転送に必要な時間は約110msec ということになり,256ワードの転送は約28秒,1 Kワードの転送は約2分ということになります。

6.3 データの送信

図 6 - 2 データ送信インタフェース



送信用データは,モニタプログラムにより $PPI(\mu PD~8~2.5.5)$ のPCO端子(1.4番ピン)に出力されます。


モニタブログラムは,セットされた転送スタート番地とエンド番地をパラメータとしてその範囲の メモリの内容を1つのブロックとして転送します。

この時のデータブロックは次のように構成されます.


			
番地 番地 者 [HI][LO]	番地「番地」デー	- タ データ データ	 データ サム コード

ここで各データ(8ビット)は,6.2項のフォーマットに従って構成されています.

PPIのポートCより出力された転送データは、カセットインタフェースの変調回路により、次のような信号に変調されます。




6.4 変調回路



変調回路は,C-MOSのインバータによって構成されている発振器(発振周波数 数KHz)によって発振させたパルスを出力ポートからの転送データ信号によってスイッチングするという簡単なものです。

6.5 データの受信

図 6-4 データ受信インタフェース



テープレコーダからの再生出力は,テープ・インタフェース内の増幅回路で増幅され復調回路において再びデジタル信号に復調されます.


モニタフログラムは $\begin{bmatrix} LOAD \\ DATA \end{bmatrix}$ キーが押されると、ポートBのビットO(PBO)をセンスしはじめます。

ここでスタートビット(ロウレベル)が検出され,そのビットの中央でスタートビットが確認されると,1ビット分の時間のインターバルをおきながらデータを読み込み,シリアルデータを8ビットのデータに編集していきます。

モニタは,転送されてくるデータの最初の4ワードで転送スタート番地とエンド番地を受け取り, 順次アドレスを更新しながら所定の番地にデータをロードしていきます。

データのロードが終了すると,最後に転送されてくるチェック・サム・コードを受け取り,今までに受信したデータにエラーがないかどうかをチェックします。

6.6 復調回路



テープレゴーダの復調出力は、C-MOSのインバータによって構成された増幅器によりロジックレベルまで増幅された後、ダイオードとCRで構成された積分回路により復調されバッファを介して入力ポートにデジタル信号として供給されます。


6.7 インタフェース製作および使用法


6.7.1 部 品 表

以下の部品を用意してください.

注 とれらの部品はキット内には含まれておりません。

	•			
I C	μ P.D 4 0 4 9	O C	又は相当品	1
	μPB2010	C/7400	又は相当品	1
ダイオード	18953			1
R	1ΜΩ	1 / 4 W		1
	100ΚΩ	1 / 4 W		2
	3 KΩ	1 / 4 W		2
	1.5 ΚΩ	1 / 4 W		1
	500Ω	1 / 4 W		1
	100ΚΩ	半固定抵抗		1
	1 ΚΩ	半固定抵抗	•	1
С	1,000 pF	25 V 程度	セミラック , マイラ	1
	10,000 pF	2 5 V 程度	セミラック,マイラ	1
	0.2 μF	25 V程度	セミラック,マイラ	2





6.7.2 テープへの録音

変調回路の出力をマイク入力端子かライン入力端子に接続します.との時使用するケーブルは、 外部ノイスを考慮し、シールド線を使用してください。

これでデータ転送の準備ができたわけですが,実際にデータを録音する前に録音入力レベルを適 正なものに調整する必要があります。

録音レベルは,半固定抵抗VR1およびVR2で行います.

|RESET|| キーを押すと,テープ録音端子からは,インタフェース内にあるローカルオシレータ の発振信号(数KHz)が出てきます。

この信号を録音して,録音状態を調べ最適な録音レベルとなるように,VR1およびVR2によ って録音出力レベルを調整します.

もしテープレコーダにVUメータ(録音レベルメータ)が付いているならば,VUメータを見な がら録音レベルの調整を行ってください.

調整は,まずVR2を中間位置にセットして,VR1を調整します.その後VR2で微調整を行 います.

録音レベルが適当でない場合は,テープからプログラムをロードする際のエラー原因となります. 録音レベルの調整が終了しますといよいよプログラムを転送,録音します.

まずデータキーにより、転送開始番地をデータレジスタにセットし ADRS SET キーを押します.続 いて、転送終了番地をデータレジスタにセットします。

ことでテープレコーダを録音状態として,先ほどの発信を数十秒録音します.

との後

STORE キーを押してください.

寸.

キーが押されるとLEDディスプレイ上の表示が消灯し,データの転送がはじまりま

データの転送が終了すると,再びLEDディスプレイが点灯して,データの転送が終了したこと を表します。

これを確認した上でテープレコーダをストップさせてください.

DATA ADDRESS キー入力 2 ADRS SET F 録音開始 STORE DATA

6.7.3 データのロード

テープレコーダのイヤホーン出力端子か,ライン出力端子を復調回路の入力端子に接続します。 接続ケーブルは,シールト線が望ましいでしょり.

テープよりデータをロードする場合も,テーフレコーダの出力レベルの調整が必要です.

復調回路の入力レベルは**,1 V**程度必要で**す**。ポータブル・テープレコーダ のイヤホーン出力 端子は,スピーカと並列になっているものが多いためこの程度の出力レベルが得られますが,もし この出力レベルが得られない場合は,復調回路の前段で電力増幅を行ってください。また出力信号 が歪んでいるとエラーの原因になりますので,出力信号が歪んでいないことを確認してください。 調整が終了すると,データのロード操作にうつります。

回路図に付加されているモニタ用イヤホーンジャッグがついている場合は,イヤホーンでテープ 出力をモニタしながら操作するとよいでしょう。

キーを押しモニタブログラムを走らせます. RESET

次にテープレコーダの再生を開始し,データの前に録音されているマーク音(4KHz程度の発振 音でデータ転送を開始する前に録音したもの)を確認した後 LOAD DATA

この操作によりLEDディスプレイが消灯し、データの受信が開始されます。 テーフには、データのロード先頭番地とエンド番地も記録されているため,データは自動的にそ の領域にロードされます。

データのロードが終了するとサムチェックを行い,受信したデータにエラーがないことを自動的

ことでエラーがないことが確認されると,アドレス・ディスプレイにデータ転送のスタート番地, データ・ディスプレイにはエンド番地が表示されます。

もしエラーが検出されますと,LEDディスプレイにエラーメッセージが表示されます.

キー入力

ADDRESS


DATA


RESET

テープ再生開始

マーク音確認







テープ・ストップ


また最初に入っている転送スタート番地もしくはエンド番地をリードエラーしますと,前記のような表示はされず,受信状態から抜け出してこないことがあります.

エラーが発生した場合,その原因は単発的なノイズが録再生レベルが不適当であることが考えられますので,まずは再生レベルを再調整してやりなおしてください。また前記のように受信状態から抜け出してこない場合は, RESET キーを押してからやりなおしてください。


第7章 TK-80用電源回路例

7.1 3端子レギュレータを使用する場合


TK-80 には,+12V,+5Vの2電源が必要ですが+12V電源の電流容量に余裕があれば,+12Vから+5Vを作り出して使用することができます。



+5 Vの電流容量をさらにふやしたい場合には,次の図のように3端子レギュレータを複数個使う



3端子レギュレータ1個で済ませたい場合には,次のような回路でも電流容量は増やせます。 ただし,レギュレーションは多少悪くなります。




7.2 バッテリー動作

ニッケル・カトミウムの充電可能な電池を使うのが便利です。


この場合端子電圧は,1 個当たり1.2 V (公称電圧)ですので,+5 V としては4 個直列の4.8 V か,5 個直列の6 V をダイオードの順方向電圧分落として5 V 近くで使用できます。

ニッケル・カドミウム電池の場合



容量の大きい12Vの鉛蓄電池がある場合、3端子レギュレータで5Vに落とすようにしておけば、 電池の端子電圧が相当減少しても使用できます。

12 V 鉛蓄電池の場合は簡単です.



注 目動車のバッテリーから電源を供給する場合エンジンの回転数に応じてバッテリーの端電 電圧が変動しますので,直接TK-80の+12V電源には接続しないでください。

付図. I プリント基板端子配列表

		端子番号	端 子 名	端子番号	端子名
i		A 1	GND	B 1	GND
	Ì	2	GND	2	GND
		3	+ 5 V	3	+ 5 V
		4		4	
		5	+ 1 2 V	5	+ 1 2 V
•		6		6	
	ŀ	7		7	
l .		8		8	
₹ ¹		9	-	9	,
	l	10	AB15	10	A B 7
	l	11	A B 1 4	11	AB 6
		1 2	A B 1 3	12	A B 5
0		13	AB12	13	AB 4
\mathbf{C}	′	14	AB11	14	A B 3
٠	<u>_</u>	15	A B 1 0	1 5	A B 2
		16	A B 9	16	A B 1
		17	AB 8	17	AB 0
		18		18	
		19		19	
•		2 0	-	2 0	
•		2 1		2 1	
*		2 2		2 2	·
		2 3		2 3	
		2 4	_	2 4	
		2 5		2 5	
		2 6		2 6	DB 7
		2.7		2 7	DB 6
-		2 8		2 8	DB 5
		2 9		2 9	DB 4
		3 0	-	3 0	DB 3
0		31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1	DB 2
•		3 2	 	3 2	DB 1
1		3 3		3 3	DB 0
		3 4		3 4	
i.		3 5		3,5	
.		3 6	-	3 6	·
		3 7	_	3 7	- -
		3 8		38	
•	-	3 9		3 9	
		4 0		40	
		41		4 1	·
		4 2		4 2	-
		4 3		4 3	
		4 4		44	<u> </u>
•		45		4 5	
•		4 6	-	46	
-		4.7	 		 -
		4.8	 	4.8	· · ·
.		4 9		4 9	 '
T		5 0	GND	5 0	GND

